



109-6185

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	394 060 40	1	Übergangsstück (SK)	Adapter
02	394 101 40	1	Achse	Axle
03	393 758 40	4	Achshalter	Axle stirrup
04	394 102 40	2	Rohr	Pipe
05	394 110 40	1	Rollenschutz	Sheave protection
06	393 760 40	1	Achse	Axle
07	394 103 40	2	Rohr	Pipe
08	394 113 40	1	Winkel	Angle
09	500 104 98	8	Schraube	Bolt
10	343 116 99	8	Federring	Lock washer
11	307 779 99	6	Schraube	Bolt
12	346 500 99	6	Federring	Lock washer
13	332 197 99	6	Mutter	Nut
14	206 638 40	3	Seilrolle, kpl. einschl. Bild-Nr. 15 u. 16	Sheave, assy. incl. fig-nos: 15 and 16
15	002 023 98	1	Lager	Bearing
16	500 614 98	2	Sicherungsring	Circlip
17	342 248 40	1	Bolzen	Pin
18	-	1	Abschaltung siehe EL-Blatt 132-6285	Cut-off device see page 132-6285
19	322 180 99	-	Drahtseil (Länge angeben)	Cable (state length required)
20	268 898 40	1	Schaltgewicht	Shift weight
21	345 010 99	2	Spannhülse	Dowel sleeve
22	001 803 98	1	Seilklemme	Rope clamp
23	002 813 98	1	Steckstift	Guide pin
24	-	1	Abzweigkasten siehe EL-Blatt 109-2166	Junction box see page 109-2166

Übergangsstück zur Hauptauslegerverlängerung
Adapter for Main Boom Extension

109-6185

Seite/Page 2 / 2