



**342-6250-1**

Seite/Page 1 / 2

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal	<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	1	Verteilerkasten /Hauptausleger siehe EL-Blatt 52-6236	Distribution box, main boom see page 52-6236
02	-	1	Abzweigkasten, LMB siehe EL-Blatt 52-6242a	Junction box, LML see page 52-6242a
03	-	1	Kabeltrommel 4602, kpl. siehe EL-Blatt 342-6233-1	Cable drum assy. see page 342-6233-1
04	-	1	Kabeltrommel LMB, kpl. siehe EL-Blatt 342-6239-1	Cable drum, LML see page 342-6239-1
05	358 308 40	1	Kabel, kpl. für Windgeber	Cable for anemometer assy.
07	-	1	Winkelgeber, WG 203 siehe EL-Blatt 90-6362	Angle transmitter see page 90-6362
08	255 466 40		Geber für Windgeschwindigkeit	Transmitter anemometer
09	*	-	Kabel	Cable
11	431 575 40	1	Zugkraftmeßdose	Load sensor
12	405 457 40	1	Kabel - Kraftgeber * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Cable - force transmitter * Bulk ware, state length required
*	346 930 40	-	Kabel, 4x0,5	Cable