



| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |  | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 05   | 571 277 40   | 1  | Umlenkhebel entfällt bei<br>Ausführung mit Hundegang<br>siehe EL-Blatt 906-3664,etc. | Turn lever<br>not used on crab walk<br>see page 906-3664,etc.                         |
| 06   | 526 832 40   | 1  | Lenkhebel  | Steering lever  |
| 07   | 527 116 40   | 1  | Hebel  | Lever   |
| 09   | 450 377 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 12   | 527 159 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 14   | 570 057 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 15   | 527 369 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 15   | 527 168 40   | 1  | Lenkstange -<br>Japanausführung  | Steering rod -<br>Japan design  |
| 16   | 527 169 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 17   | 527 170 40   | 1  | Lenkstange   | Steering rod  |
| 18   | 450 617 40   | 3  | Wellenscheibe  | Spacer  |
| 19   | 450 618 40   | 3  | Laufscheibe  | Spacer  |
| 20   | 450 616 40   | 6  | Schräggelenklager  | Pivot bearing   |
| 21   | 350 561 99   | 3  | Kegelschmiernippel   | Grease nipple   |
| 22   | 450 619 40   | 3  | Nutmutter  | Groove nut  |

**Lenkgestänge Hinterachsen  
Steering Linkage Rear Axles**

**906-3670a**

Seite/Page 2 / 2