



968-1035b

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|---|---|--|--|
| 01 | 310 000 12 | 4 | Stützteller, kpl. | Support plate, assy. |
| 02 | 310 001 12 | 1 | Tellerhalter links | Plate retainer, L.H. |
| 03 | 310 002 12 | 1 | Tellerhalter rechts | Plate retainer, R.H. |
| 04 | 310 003 12 | 1 | Abschluß unten | End cover, lower |
| 05 | 310 004 12 | 1 | Ring | Ring |
| 06 | 310 030 12 | 2 | Absteckbolzen | Lock pin |
| 07 | 310 015 12 | 1 | Distanzrohr | Distanc pipe |
| 08 | 310 014 12 | 1 | Handgriff links | Handle, L.H. |
| 09 | 310 013 12 | 1 | Handgriff rechts | Handle, R.H. |
| 10 | 511 051 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 11 | 320 348 99 | 4 | Schraube | Screw |
| 12 | 310 008 12 | 2 | Scheibe | Washer |
| 13 | 321 483 99 | 1 | Schraube | Bolt |
| 14 | 307 750 99 | 4 | Schraube | Screw |
| 15 | 509 876 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 16 | 542 257 40 | 1 | Stützteller | Plate |
| 17 | 125 020 99 | 4 | Mutter | Nut |
| 18 | 243 420 40 | 4 | Schlüsselring | Ring |
| 19 | 001 016 12 | 2 | Sicherungsschnur | Safety tie |
| 31 | 305 726 12 | 2 | Stützträger hinten EL-Blatt: "Stützträger hinten" | Outrigger, rear see page: "Outrigger, rear" |
| 32 | 305 727 12 | 2 | Stützträger vorne EL-Blatt: "Stützträger vorne" | Outrigger, front see page: "Outrigger, front" |
| 33 | 509 496 98 | 4 | Bolzen | Pin |
| 34 | 509 884 98 | 8 | Splint | Cotter pin |
| 35 | 551 843 40 | 4 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 36 | 551 842 40 | 4 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 37 | 592 135 40 | 8 | Stutzen | Socket |
| 38 | 310 031 12 | 4 | Aufnahme | Receptacle |
| 39 | 509 788 98 | 8 | Schraube | Screw |
| 40 | 509 870 98 | 8 | Mutter | Nut |

**Abstützung
Outriggers**

968-1035b

Seite/Page 2 / 2