



**968-1248**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	129 978 12	1	Flammstartanlage	Flame starting unit
01	129 399 12	1	Rohrleitung	Pipe assy.
02	129 977 12	1	Rohrleitung	Pipe assy.
03	405 017 12	1	Kraftstofffilter	Fuel filter
04	405 018 12	1	Schraube	Bolt
05	405 019 12	2	Schraube	Bolt
06	405 020 12	1	Flammglühkerze	Glow plug
07	405 021 12	1	Dichtmasse	Sealing compound
08	405 022 12		Magnetventiel	Solonoid valve
09	405 023 12	1	Halter	Retainer
10	405 024 12	2	Schraube	Screw
11	405 025 12	1	Schraube	Bolt
12	405 026 12	1	Mutter	Nut
13	405 027 12	1	Kraftstoffleitung	Fuel line
14	405 028 12	1	Kraftstoffleitung	Fuel line
15	405 029 12	1	Elektronik	Electric
16	405 030 12	1	Buchsengehäuse	Socket shell
17	405 031 12	1	Kontaktbuchse	Female contact
18	405 032 12	1	Dichtung	Seal
19	405 033 12	1	Steckerkappe	Plug cap
20	405 034 12	1	Steckergehäuse	Socket
21	405 035 12	1	Überwurfmutter	Cap nut
22	405 036 12	1	Dichtung	Seal
23	405 037 12	1	Kontaktbuchse	Female contact
24	405 038 12	1	Steckerkappe	Plug cap
25	405 039 12	1	Steckerhülse	Sleeve
26	405 040 12	1	Mutter	Nut
27	405 041 12	1	Temperaturfühler	Sensor
-	189 064 12	1	Zusatzelektrik kpl.	Add. electronic
37	399 773 40	1	Relais	Relay
38	461 732 40	1	Relaifassung	Relay socket
39	000 850 12	1	Haltebügel	Retainer
40	021 662 12	20,0 m	Kabel	Cable
41	471 7199 99	10,0 m	Leitung	Lead
42	256 079 40	1	Ringzunge	Cam
43	002 461 12	2	Sicherungsklemme	Fuse clamp
44	634 687 40	1	Color-Codierung	Colour code
45	634 692 40	1	Color-Codierung	Colour code
46	634 693 40	1	Trennscheibe	Spacer
47	509 418 98	2	Sicherung	Fuse

**Flammstartanlage**  
**Flamme starting unit**

**968-1248**

Seite/Page 2 / 3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
48	509 420 98	2	Sicherung	Fuse
49	189 066 12	1	Symbol	Symbol
50	515 272 40	1	Steckhülsegehäuse	Female housing
51	255 992 40	1	Steckhülsegehäuse	Female housing
52	047 014 40	1	Steckhülsegehäuse	Female housing
53	576 356 40	1	Steckhülsekontakt	Sleeve contact
54	057 251 40	1	Steckhülse	Sleeve

**Flammstartanlage**  
**Flamme starting unit**

**968-1248**

Seite/Page 3 / 3