



993-1246

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
03	551 036 40	1	Tastenkippeschalter (in der Armaturentafel)	Push toggle switch (at instrument board)
04	654 474 40	1	Schutzschlauch Länge angeben	Protecting hose State length required
10	460 126 12	1	Zentralschmierpumpe, kpl. siehe EL-Blatt 993-1247	Central lube pump assy. see page 993-1247
20	460 255 12	16	Verlängerungsstück	Adapter
30	778 367 73	3	Verteiler (10 Anschlüsse)	Distributor element (10 connectors)
40	778 366 73	6	Verteiler (8 Anschlüsse)	Distributor element (8 connectors)
50	778 404 73	1	Kunststoffrohr ø 6 (gefüllt) Länge angeben	Plastic pipe (filled) State length required
60	778 405 73	1	Schlauch NW 4 (gefüllt) Länge angeben	Hose, plastic (filled) State length required
70	515 027 40	18	Schlauchstutzen	Hose connection
80	440 051 12	54	Distanzring	Spacer
90	515 028 40	18	Schraubhülse	Collet
100	764 198 73	9	Konsole	Console
110	440 054 12	18	Verlängerungsstück	Adapter
115	324 019 40	2	Verschlußschraube	Plug
120	765 412 73	8	Rückschlagventil	Non-return valve
130	765 411 73	68	Verschraubung	Union
140	765 413 73	9	Verschraubung	Union
150	765 407 73	33	Verschraubung	Union
160	765 408 73	28	Verschraubung	Union
170	778 378 73	800	Schlauchbinder, kurz	Strap, short
175	430 141 73	7	Verschraubung	Union
180	343 106 99	18	Federring	Lock washer
190	332 331 99	18	Mutter	Nut
200	319 135 99	18	Schraube	Bolt
210	778 402 73	1	Scheuerschutzwendel Länge angeben	Protective coil State length required