

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen! Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.! Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant! ¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!
01	--	Lagerbock siehe EL-Blatt 122-1925 Bearing support see page 122-1925	1	
02	335 083 40	Hebel Lever	1	
03	260 032 40	Halter bis Bau-Nr. 36 026 Retainer up to s/no. 36 026	1	
03	408 049 40	Halter ab Bau-Nr. 36 027 Retainer from s/no. 36 027	1	
04	336 198 40	Welle Shaft	1	
05	260 066 40	Fußhebel bis Bau-Nr. 36 026 Pedal up to s/no. 36 026	1	
05	360 611 40	Fußhebel ab Bau-Nr. 36 027 Pedal from s/no. 36 027	1	
06	254 740 40	Stange Rod	1	
07	266 820 40	Halter Retainer	1	
08	151 459 40	Betätigungszug, L = 5150 Control cable	1	
09	288 909 40	Handgaszug L = 1005 Speed handle connection	1	
10	255 499 40	Stopzug, L = 5000 bis Bau-Nr. 36 014 Stop cable, up to s/no: 36 014	1	
--	348 886 40	Stopzug, ab Bau-Nr. 36 015 Stop cable, from s/no: 36 015	1	
11	640 630 40	Zugfeder Draw spring	1	
12	256 902 40	Pedalgummi Pedal rubber	1	
13	049 513 40	Buchse Bush	4	
Drehzahlverstellung Speed Control				
				Seite Page folgt Seite continued

1

2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen! Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.! Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant! ¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!
14	--	welle siehe EL-Blatt 122-1925 Shaft see page 122-1925	1	
16	350 750 99	Gabelkopf Clevis	2	
17	350 749 99	Gabelkopf Clevis	3	
18	002 825 98	ES-Bolzen Clip	2	
19	002 824 98	ES-Bolzen Clip	3	
21	307 754 99	Schraube Screw	2	
22	318 577 99	Schraube Screw	2	
23	346 509 99	Federring Lock washer	2	
24	320 821 99	Schraube Screw	4	
25	332 111 99	Mutter Nut	4	
26	332 110 99	Mutter Nut	4	
27	346 510 99	Federring Lock washer	2	
28	343 176 99	Federscheibe Lock washer	6	
29	332 109 99	Mutter Nut	2	
30	307 295 99	Schraube Screw	2	
31	266 841 40	Hebel Lever	1	
Drenzahlverstellung Speed Control			122-1920	
			Seite Page folgt Seite continued 2 3	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benæmning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal
33	307 727 99	Schraube Screw	2
34	196 437 40	Zugfeder Spring	1

**MANNESMANN
DEMAC**
Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!

Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!

Veuillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!

¡Mencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!



Drehzahlverstellung Speed Control	122-1920
	Seite Page folgt Seite continued