



124-2145a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	469 133 40	1	Initiatorbetätigung - Grundkasten	Initiator control - basic case
02	485 132 40	1	Initiatorbetätigung - I. Innenkasten	Initiator control - I. inner case
03	307 750 99	4	Schraube	Bolt
04	343 094 99	4	Federring	Lock washer
10	414 865 40	3	Näherungsschalter (Schließer)	Switch (W.C.)
10	604 415 40	3	Näherungsschalter TT -40° C mit 6m Kabel	Switch with 6m cable (Low temperture -40° C)
11	469 131 40	1	Haltwinkel (anschweißen)	Angle retainer (to be welded)
12	447 932 40	1	Halterung Näherungsschalter, kpl. einschl. Bild-Nr. 15-29	Holding device switch assy. incl. fig-nos: 15-29
15	422 516 40	1	Konsole	Console
16	422 483 40	1	Halterung	Holding device
17	469 892 40	1	Bolzen	Pin
18	469 127 40	1	Gleitschuh	Guide shoe
19	394 615 40	1	Feder	Spring
20	325 369 99	2	Gewindestift	Threaded pin
21	447 933 40	1	Winkel	Angle
22	319 242 99	4	Schraube	Screw
23	332 351 99	4	Mutter	Nut
24	340 464 99	4	Scheibe	Washer
25	422 562 40	1	Schutzblech	Guard plate
26	319 412 99	2	Schraube	Screw
27	340 461 99	2	Scheibe	Washer
28	343 105 99	2	Federring	Lock washer
29	469 821 40	1	Blech	Plate
30	343 108 99	4	Federring	Lock washer
40	461 616 40	1	Näherungsschalter	Switch
			Schaltkasten f. Initiatorbetätigung einstellbar:	Gearshift rails for initiator control adjustable:
42	512 239 40	1	Initiatorbetätigung-Grundk.	Initiator control - basic case
43	512 240 40	1	Initiatorbetätigung - I. Innenk.	Initiator control - I. inner case
44	307 333 99	4	Schraube	Bolt
45	332 197 99	2	Mutter	Nut
46	346 500 99	2	Federring	Lock washer
47	333 132 99	6	Mutter	Nut
48	340 465 99	4	Scheibe	Disc