



355-6028

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	108 933 12	1	Anschlußkopf kpl.	Head adapter, assy.
01	108 934 12	1	Anschlußkopf SK	Head adapter, weldment
02	108 734 12	2	Zuglasche kpl.	Bugle, assy.
03	109 546 12	1	Zuglasche	Bugle
04	103 902 12	1	Seilrolle 150 kpl.	Sheave, assy.
05	491 158 40	3	Walze kpl.	Roller, assy.
06	490 930 40	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
07	108 746 12	2	Bolzen	Pin
08	100 054 12	2	Bolzen	Pin
09	340 613 99	2	Scheibe	Washer
10	342 081 99	2	Splint	Cotter pin
11	108 741 12	1	Hohlachse	Axle
12	505 917 98	1	Sicherungsbolzen	Lcok pin
13	340 409 99	1	Scheibe	Washer
14	342 059 99	1	Splint	Cotter pin
15	000 457 12	2	Sicherungsklappstecker	Fore lock
16	007 266 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
17	109 653 12	2	Bolzen	Pin
18	880 913 40	1	Bolzen	Pin
19	340 607 99	11	Scheibe	Washer
20	342 082 99	1	Splint	Cotter pin
21	622 787 40	1	Bolzen	Pin
22	622 788 40	1	Rohr	Tube
23	307 372 99	1	Schraube	Bolt
24	109 241 12	2	Rohr	Tube
25	109 242 12	2	Rohr	Tube
26	154 250 12	2	Blech	Plate
27	534 092 99	9	Schelle	Clamp
28	332 119 99	9	Mutter	Nut
-	634 758 40	1	Fett	Grease
41	103 903 12	1	Seilrolle	Sheave
42	003 826 98	1	Rollenlager	Roller bearing
43	342 593 99	2	Sicherungsring	Circlip
46	108 733 12	1	Zuglasche	Bugle
47	628 498 40	1	Buchse	Bushing
48	350 562 99	1	Schmiernippel	Gease nipple
51	491 156 40	3	Walze	Roll
52	368 164 99	6	Kugellager	Ball bearing
100	109 548 12	1	Kraftmessdose	Load cell
101	132 706 12	1	Elektrik Anschlußkopf siehe EL-Blatt 355-6260	Electric head adapter see page 355-6260

**Anschlußkopf
Head adapter**

355-6028

Seite/Page 2 / 2