



**90-4376**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
00	281 681 40	1	Lenkachse, kpl.	Steering axle, assy.
01	999 847 00	1	Achsgehäuse, kpl.	Axle housing, assy.
02	965 725 00	2	Wellenmutter	Slotted nut
03	320 414 99	4	Schraube	Screw
04	965 726 00	2	Nasenscheibe	Locking plate
05	361 595 99	2	Kegelrollenlager	Roller bearing
06	958 129 00	2	Nilosring	Nilosring
07	957 339 00	2	Kegelrollenlager Außenring	Roller bearing cup
07	957 340 00	2	Kegelrollenlager Innenring	Roller bearing cone
08	180 767 40	2	Simmerring	Shaft seal
09	956 082 00	2	Abstandsring	Spacer ring
10	999 848 00	2	Radnabe	Wheel hub
11	999 849 00	2	Verschlußkappe	Cap
12	320 345 99	12	Zylinderschraube	Screw
13	965 729 00	20	Radbolzen	Wheel stud
14	965 730 00	2	Bremstrommel	Brake drum
15	320 457 99	4	Senkschraube	Countersunk screw
16	-	2	Bremse, links und rechts siehe EL-Blatt 90-3951	Brake, l.h. and r.h. see page 90-3951
17	308 803 99	12	Schraube	Screw
18	999 850 00	1	Spurhebel	Steering arm
19	999 851 00	1	Spurhebel	Track arm
20	308 417 99	20	Schraube	Screw
21	346 511 99	20	Federring	Lock washer
22	997 202 00	1	Deckel	Cover
23	307 839 99	3	Schraube	Screw
24	343 120 99	3	Federring	Lock washer
25	350 562 99	4	Kegelschmiernippel	Grease nipple
26	999 852 00	1	Spurstange	Track rod
27	956 139 00	2	Lagerbüchse, unten	Bearing bush, lower
28	956 140 00	2	Anlaufscheibe	Thrust washer
29	965 736 00	2	Achsschenkelbolzen, unten	Knuckle pin, lower
30	956 142 00	2	Lagerbüchse, oben	Bearing bush, upper
31	956 143 00	2	Achsschenkelbolzen, oben	Knuckle pin, upper
33	999 853 00	1	Achsschenkel, links	Steering knuckle, l.h.
34	999 854 00	1	Achsschenkel, rechts	Steering knuckle, r.h.
35	999 855 00	1	Lenkhebel	Steering lever

**Lenkachse  
Steering Axle**

**90-4376**

Seite/Page 2 / 2