



908-1900-1

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Description<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01   | -  | 1  | Kabine<br>s. EL-Blatt 90-2495                   | Cab<br>see page 90-2495   |
| 02   | -  | 1  | Fahrersitz<br>s. EL-Blatt 90-1298               | Operator's seat<br>see page 90-1298   |
| 03   | -  | 1  | Beifahrersitz<br>s. EL-Blatt 90-1299            | Co-driver's seat<br>see page 90-1299  |
| 04   | 604 605 40   | 3  | Schlauch  | Hose  |
| 05   | -  | 3  | Manometer<br>s. EL-Blatt 908-2110-1 /10         | Pressure gauge<br>see page 908-2110-1 /10   |
| 06   | 551 343 40   | 1  | Lenkrad   | Steering wheel  |
| 07   | 551 248 40   | 1  | Abdeckplatte                                    | Covering plate  |
| 08   | 604 475 40   | 1  | Lenksäule kpl.                                  | Steering column   |
| 09   | 515 932 40   | 1  | Klemmhebel                                      | Clamping lever  |
| 10   | 303 787 99   | 1  | Schraube  | Bolt  |
| 11   | 509 812 98   | 1  | Schraube  | Bolt  |
| 12   | 510 314 98   | 2  | Scheibe   | Washer  |
| 13   | 509 876 98   | 1  | Mutter  | Nut   |
| 14   | 592 153 40   | 2  | Stopfen   | Plug  |
| 15   | 374 933 99   | 2  | Schelle   | Clamp   |
| 16   | 604 683 40   | 1  | Faltenbalg                                      | Bellow  |
| 17   | 490 336 40   | 1  | Lenkstockscharter, links                        | Switch, l.h.  |
| 18   | 551 214 40   | 1  | Gaspedal  | Accelerator pedal   |
| 19   | 509 778 98   | 3  | Schraube  | Screw   |
| 20   | 340 506 99   | 10   | Scheibe   | Washer  |
| 21   | 509 869 98   | 7  | Mutter  | Nut   |
| 22   | 551 635 40   | 2  | Stutzen   | Socket  |
| 23   | -  | 1  | Fußbremsventil, kpl.<br>s. EL-Blatt 908-1902    | Pedal operat. brake valve assy.<br>see page 908-1902                                  |
| 24   | 509 788 98   | 6  | Schraube  | Screw   |
| 25   | 510 321 98   | 12   | Scheibe   | Washer  |
| 26   | 509 870 98   | 12   | Mutter  | Nut   |
| 27   | 551 403 40   | 1  | Fußschalter                                     | Foot operated switch  |
| 28   | 509 777 98   | 4  | Schraube  | Screw   |
| 29   | 295 201 40   | 2  | Batterie  | Battery   |
| 30   | 300 557 40   | 2  | Batterieentgasung                               | Battery breather  |
| 31   | 160 999 40   | 1  | Sicherungsdose                                  | Fuse box  |
| 32   | 509 772 98   | 2  | Schraube  | Screw   |
| 33   | 509 860 98   | 2  | Mutter  | Nut   |
| 34   | 058 431 40   | 1  | Signalhorn                                      | Horn  |
| 35   | 270 671 40   | 1  | Hupe  | Horn  |
| 36   | 256 721 40   | 4  | Schutzkappe                                     | Protection cap  |
| 37   | -  | 1  | Handbremsventil, kpl.<br>s. EL-Blatt 908-1710-1 | Hand brake valve assy.<br>see page 908-1710-1   |

**Kabine - Grundausrüstung**  
**Cab - Basic Equipment**

**908-1900-1**

Seite/Page 2/3

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 38   | 453 091 40   | 2  | Spiegel   | Mirror  |
| 39   | 451 259 40   | 1  | Spiegel   | Mirror  |
| 40   | 453 092 40   | 1  | Spiegel   | Mirror  |
| -  | 576 051 40   | 4  | Durchführungstülle ø 21                           | Bushing socket  |
| -  | 576 053 40   | 1  | Durchführungstülle ø 10-12                        | Bushing socket  |
| -  | 576 052 40   | 5  | Durchführungstülle ø 6-9                          | Bushing socket  |
| 41   | -  | 1  | Konsole - Straße /Gelände<br>s. EL-Blatt 908-1903 | Console road /off-road<br>see page 908-1903   |
| 42   | 500 890 98   | 6  | Schraube  | Screw   |
| 43   | 551 344 40   | 1  | Motor-Stop  | Engine stop   |
| 44   | 542 339 40   | 1  | Scheibe   | Disc  |
| 45   | 509 788 98   | 2  | Schraube  | Screw   |
| 46   | 510 321 98   | 4  | Scheibe   | Washer  |
| 47   | 542 289 40   | 1  | Fahrschalter, kpl.<br>Bild-Nr. 46,48-51           | Drive switch<br>fig-nos. 46,48-51   |
| 48   | 592 059 40   | 1  | Fahrschalter                                      | Drive switch  |
| -  | 472 315 12   | 1  | Schaltknopf                                       | Buttom  |
| 49   | 509 787 98   | 2  | Schraube  | Screw   |
| 50   | 542 288 40   | 1  | Blech   | Plate   |
| 51   | 341 206 99   | 2  | Scheibe   | Washer  |
| 52   | 592 786 40   | 2  | Stoßdämpfer                                       | Shock absorber  |
| 53   | 552 618 40   | 4  | Bolzen  | Pin   |
| 54   | 340 644 99   | 4  | Scheibe   | Washer  |
| 55   | 509 883 98   | 4  | Splint  | Cotter pin  |
| 56   | 509 835 98   | 2  | Schraube  | Bolt  |
| 57   | 510 495 98   | 4  | Scheibe   | Washer  |
| 58   | 509 865 98   | 2  | Mutter  | Nut   |
| 59   | 604 781 40   | 2  | Schwingmetallpuffer                               | Rubber-bonded buffer  |
| 60   | 510 686 98   | 8  | Schraube  | Bolt  |
| 61   | 509 863 98   | 8  | Mutter  | Nut   |
| 62   | 255 242 40   | 1  | Flüssigsicherung                                  | Liquid retention  |
| 63   | 244 653 40   | 1  | Handgasverstellung                                | Throttle hand lever   |

**Kabine - Grundausrüstung**  
**Cab - Basic Equipment**

**908-1900-1**

Seite/Page 3/3