



908-1900b

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
01	-	1	Kabine EL-Blatt: 90-1297	Cab see page: 90-1297
02	-	1	Fahrersitz EL-Blatt: 993-0702	Operator's seat see page: 993-0702
03	-	1	Beifahrersitz EL-Blatt: 90-1299	Co-driver's seat see page: 90-1299
04	000 806 12	3	Schlauch	Hose
05	-	3	Manometer EL-Blatt: 908-2110 /10	Pressure gauge see page: 908-2110 /10
06	551 343 40	1	Lenkrad	Steering wheel
07	551 248 40	1	Abdeckplatte	Covering plate
08	-	1	Lenksäule kpl. EL-Blatt: 993-0227	Steering column see page: 993-0227
09	515 932 40	1	Klemmhebel	Clamping lever
10	303 787 99	1	Schraube	Bolt
11	509 812 98	1	Schraube	Bolt
12	510 314 98	2	Scheibe	Washer
13	509 876 98	1	Mutter	Nut
14	592 153 40	2	Stopfen	Plug
15	374 933 99	2	Schelle	Clamp
16	515 933 40	1	Faltenbalg	Bellow
17	490 336 40	1	Lenkstockscharter, links	Switch, l.h.
18	551 214 40	1	Gaspedal kpl.	Accelerator pedal assy.
19	509 778 98	3	Schraube	Screw
20	340 506 99	10	Scheibe	Washer
21	509 869 98	5	Mutter	Nut
22	551 635 40	2	Stutzen	Socket
23	-	1	Fußbremsventil, kpl. EL-Blatt: 908-1902a	Pedal operat. brake valve assy. see page 908-1902a
24	509 788 98	6	Schraube	Screw
25	510 321 98	12	Scheibe	Washer
26	509 870 98	12	Mutter	Nut
27	551 403 40	1	Fußschalter	Foot operated switch
28	509 777 98	4	Schraube	Screw
29	654 939 40	2	Batterie	Battery
30	300 557 40	2	Batterieentgasung	Battery breather
31	160 999 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
-	058 077 40	2	Sicherungseinsatz	Fuse cartridge
32	509 772 98	2	Schraube	Screw
33	509 860 98	2	Mutter	Nut
34	058 431 40	1	Signalhorn	Horn

**Kabine-Grundausrüstung
Cab-Basic Equipment**

908-1900b

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
35	270 671 40	1	Hupe	Horn
36	256 721 40	4	Schutzkappe	Protection cap
37	-	1	Handbremsventil, kpl. EL-Blatt: 908-1710	Hand brake valve assy. see page 908-1710
38	001 671 12	2	Spiegel	Mirror
-	410 451 12	nB	Spiegelglas zu Bild-Nr.: 38	Mirror glass, to fig-no.: 38
39	451 259 40	1	Spiegel	Mirror
40	634 039 40	1	Spiegel	Mirror
-	576 051 40	4	Durchführungstülle ø 21	Bushing socket
-	576 053 40	1	Durchführungstülle ø 10-12	Bushing socket
-	576 052 40	7	Durchführungstülle ø 6-9	Bushing socket
-	621 682 40	1	Durchführungstülle ø 53	Bushing socket
-	509 892 98	1	Stutzen	Socket
-	551 444 40	3	Stutzen	Socket
41	-	1	Konsole - Straße /Gelände EL-Blatt: 908-1903	Console road /off-road see page 908-1903
42	500 890 98	4	Schraube	Screw
43	551 344 40	1	Motor-Stop	Engine stop
45	509 788 98	2	Schraube	Screw
46	510 321 98	8	Scheibe	Washer
47	542 289 40	1	Fahrschalter, kpl. Bild-Nr. 46,48-51	Drive switch fig-nos. 46,48-51
48	592 059 40	1	Fahrschalter	Drive switch
-	472 315 12	1	Schaltknopf	Buttom
49	509 787 98	2	Schraube	Screw
50	542 288 40	1	Blech	Plate
51	341 206 99	2	Scheibe	Washer
52	338 113 40	2	Stoßdämpfer	Shock absorber
53	502 872 98	4	Bolzen	Pin
54	340 644 99	4	Scheibe	Washer
55	509 883 98	4	Splint	Cotter pin
56	509 835 98	2	Schraube	Bolt
57	510 495 98	4	Scheibe	Washer
58	510 109 98	2	Mutter	Nut
59	243 305 40	2	Schwingmetallpuffer	Rubber-bonded buffer
60	509 794 98	8	Schraube	Bolt
61	509 876 98	8	Mutter	Nut
62	255 242 40	1	Flüssigsicherung	Liquid retention
63	244 653 40	1	Handgasverstellung	Throttle hand lever
64	244 651 40	1	Fußpedal	Pedal
65	244 652 40	1	Unterbodenschutzhülle	Under seal cover
66	576 139 40	1	Gaszug 2700mm	Bowden cable

**Kabine-Grundausrüstung
Cab-Basic Equipment**

908-1900b

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
67	551 213 40	1	Kugelpfanne	Ball cup
71	621 022 40	1	Batterietrennschalter	Battery switch