





968-1920

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
02	672 883 40	1	Fahrersitz siehe EL-Blatt 993-0701	Operator's seat see page 993-0701
03	672 884 40	1	Beifahrersitz siehe EL-Blatt 993-0702	Co-driver's seat see page 993-0702
04	509 787 98	14	Schraube	Screw
05	510 321 98	30	Scheibe	Washer
06	509 870 98	25	Mutter	Nut
07	000 170 12	1	Handbremsventil	Hand brake valve
08	001 894 12	1	Fahrschalter	Drive switch
09	304 654 12	1	Schaltkonsole	Cover, console
10	002 130 12	1	Feuerlöscher	Fire extinguisher
11	440 004 12	1	Gaspedal	Accelerator pedal
12	635 279 40	1	Bremsventil	Brake valve
13	634 425 40	1	Geräuschdämpfer	Noise absorber
14	509 788 98	4	Schraube	Bolt
15	510 432 98	3	Schraube	Screw
16	119 092 12	2	Distanzstück	Spacer block
17	119 091 12	1	Klemmstück	Clamp
18	635 607 40	2	Schraube	Screw
19	509 786 98	2	Schraube	Screw
20	304 620 12	1	Konsole	Console
21	125 285 99	6	Schraube	Screw
22	511 437 98	3	Schraube	Screw
23	119 093 12	1	Blinkerrückstellung	Resetting device for flasher
24	001 905 12	1	Lenkstockschalter	Switch
25	001 992 12	1	Lenkstockschalter	Switch
26	511 112 98	2	Stutzen	Socket
27	654 608 40	6	Überwurfmutter	Union nut
28	542 612 40	2	Rohr	Pipe
29	007 575 98	6	Hülse	Sleeve
30	509 590 98	1	Stutzen	Socket
31	551 615 40	2	Stutzen	Socket
32	002 131 12	1	Halter	Retainer
33	511 742 98	2	Schraube	Bolt
34	304 970 12	1	Hohlprofil	Hollow profile
40	304 745 12	1	Lenkstockschalter	Switch

Bedienungsstand
Operator's Stand

968-1920

Seite/Page 3 / 3