



98-6030

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	408 600 40	1	II. Innenkasten, kpl.	II. Inner case, assy.
01	408 601 40	1	II. Innenkasten (SK)	II. Inner case
02	408 645 40	2	Gleitschuh, unten, kpl. einschl. Bild-Nr. 03-06	Guide shoe, below, assy. incl. fig-nos: 03-06
03	312 887 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (to be adapted)
04	321 231 99	8	Schraube	Screw
05	003 121 98	8	Schraubensicherung	Bolt lock
06	332 111 99	8	Mutter	Nut
07	408 649 40	2	Obere Führung, kpl. einschl. Bild-Nr. 08-11	Upper guide, assy. incl. fig-nos: 08-11
08	358 322 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (to be adapted)
09	320 433 99	6	Schraube	Screw
10	003 121 98	6	Schraubensicherung	Bolt lock
11	332 111 99	6	Mutter	Nut
14	408 650 40	2	Gleitstück	Slider
15	502 210 98	6	Schraube	Bolt
16	408 653 40	2	Blech	Plate
18	408 651 40	2	Achse	Axle
19	367 877 40	2	Achshalter	Axle stirrup
20	408 654 40	1	Rohr	Pipe
21	504 770 98	2	Kugellager	Ball bearing
22	408 644 40	2	Bolzen	Pin
23	340 581 99	8	Scheibe	Disc
24	307 825 99	4	Schraube	Bolt
25	343 116 99	4	Federring	Lock washer
26	408 652 40	4	Buchse	Bush
27	342 105 99	2	Splint	Cotter pin
31	367 876 40	2	Distanzblech	Distance plate
32	311 367 40	2	Blech	Plate
33	307 750 99	4	Schraube	Bolt
34	346 510 99	4	Federring	Lock washer
35	311 390 40	2	Knagge	Driver
36	307 824 99	4	Schraube	Bolt
37	003 818 98	4	Mutter (selbstsichernd)	Nut (self-locking)
38	408 839 40	1	Gleitschuh, links	Guide shoe, l.h.
39	408 840 40	1	Gleitschuh, rechts	Guide shoe, r.h.
40	350 562 99	2	Schmiernippel	Nipple
-	390 887 00		Fett für die Gleitflächen (1 kg.)	Special grease for sliding faces

II. Innenkasten
II. Inner Case

98-6030

Seite/Page 2 / 2