



987-2117a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
01	131 344 12	1	Kasten	Box
03	635 836 40	16	Abstandsbolzen	Distance pin
05	001 933 12	1	Gabelkopf	Shoe
06	001 935 12	1	Gasfeder	Gas operated positioner
07	634 034 40	1	Schlauchverschraubung	Union
08	634 032 40	-	Kabelschutzwellrohr Länge angeben	Cable protection pipe state length required
09	634 036 40	1	Dichtung	Gasket
10	323 693 40	2	Kabelverschraubung	Cable union
11	307 423 99	4	Schraube	Screw
12	509 870 98	4	Mutter	Nut
13	340 628 99	8	Scheibe	Washer
15	125 333 99	8	Schraube	Screw
17	348 635 40	4	Blindnietmutter	Blind rivet nut
18	551 003 40	8	Blindnietmutter	Blind rivet nut
19	001 934 12	1	Abstandsbolzen	Distance pin
21	000 301 12	4	Distanzhülse	Distance sleeve
22	131 343 12	1	Armaturenbrett Abstützung siehe EL-Blatt 993-0832a	Dash board outriggers see page 993-0832a
23	131 342 12	1	Armaturenblech	Instrument board panel
24	343 852 99	2	Federring	Lock washer
25	510 875 98	2	Mutter	Nut
26	340 461 99	2	Scheibe	Washer
29	207 615 40	8	Federring	Lock washer

**Abstützbetätigung, rechts
Control Panel-Outrigger, R.H.**

987-2117a

Seite/Page 2 / 2