



993-0862

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	001 198 12	1	Verteilergetriebe kpl.	Distributor gear, assy.
02	411 045 12	1	Antriebsflansch	Drive flange
03	411 046 12	3	Einschlagmutter	Adjusting nut
04	308 859 99	12	Schraube	Screw
05	400 766 12	1	Gehäuse	Housing
06	400 767 12	1	Gehäuse	Housing
07	345 652 99	3	Stift	Pin
08	319 276 99	36	Schraube	Screw
09	313 386 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
10	340 103 99	1	Dichtring	Sealing ring
11	313 396 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
12	339 888 99	1	Dichtring	Sealing ring
13	411 047 12	1	Entlüfter	Breather
14	411 048 12	1	Ölfangschale	Oil slinger
15	514 180 98	2	Schraube	Screw
16	411 049 12	1	Rohr	Pipe
17	319 228 99	2	Schraube	Screw
18	349 154 99	1	Rohrschelle	Pipe clamp
19	511 524 98	1	Schraube	Screw
20	411 050 12	1	Welle	Shaft
21	411 051 12	1	Zahnrad	Gear wheel
22	319 339 99	15	Schraube	Screw
23	411 052 12	1	Ring	Ring
24	363 022 99	3	Rollenlager	Roller bearing
25	506 223 98	1	Stützscheibe	Thrust washer
26	411 053 12	1	Deckel	Cover
27	513 047 98	18	Schraube	Screw
28	001 534 12	1	Wellendichtring	Shaft seal ring
29	411 054 12	1	Zahnrad	Gear wheel
30	635 821 40	2	Rollenlager	Roller bearing
31	780 766 73	1	Deckel	Cover
32	514 074 98	8	Schraube	Screw
33	313 459 99	2	Verschlußschraube	Screw plug
34	339 907 99	2	Dichtring	Sealing ring
35	780 579 73	1	Ölpumpe	Oil pump
36	411 055 12	1	Gehäuse	Housing
37	151 502 99	1	Kugel	Ball
38	411 056 12	1	Deckel	Cover
39	319 255 99	6	Schraube	Screw
40	411 057 12	1	Hohlradträger	Ring gear carrier

**Verteilergetriebe
Distributor Gear**

993-0862

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
41	780 775 73	1	Hohlrad	Ring gear
42	001 535 12	1	Sprengring	Snap ring
43	411 058 12	1	Deckel	Cover
44	321 503 99	2	Schraube	Screw
45	361 576 99	1	Rollenlager	Roller bearing
46	512 690 98	1	Stützscheibe	Thrust washer
47	411 059 12	2	Antriebsflansch	Drive flange
48	780 773 73	1	Sonnenrad	Sun gear
49	342 557 99	1	Sicherungsring	Circlip
50	400 339 12	1	Anlauftring	Thrust ring
51	780 772 73	4	Planetenrad	Planetary gear
52	780 801 73	8	Nadellager	Needle bearing
53	777 388 73	12	Anlaufscheibe	Thrust washer
54	780 774 73	4	Planetenbolzen	Planetary pin
55	780 764 73	1	Flansch	Flange
56	511 480 98	1	Nadellager	Needle bearing
57	411 060 12	1	Sicherungsring	Circlip
58	411 061 12	1	Sicherungsring	Circlip
59	501 623 98	1	Rollenlager	Roller bearing
60	411 062 12	1	Zahnrad	Gear wheel
61	512 830 98	12	Schraube	Screw
62	400 344 12	1	Welle	Shaft
63	400 345 12	1	Ring	Ring
64	342 680 99	1	Sicherungsring	Circlip
65	360 614 99	1	Kugellager	Ball bearing
66	411 064 12	1	Deckel	Cover
67	512 815 98	8	Schraube	Screw
68	001 533 12	2	Wellendichtring	Shaft seal ring
69	780 750 73	1	Schiebemuffe	Sliding sleeve
70	411 065 12	1	Schaltgabel	Shifter fork
71	771 082 00	1	Kolben	Piston
72	511 477 98	1	O-Ring	O-ring
73	621 708 40	1	Kolbenführungsring	Piston guide ring
74	771 083 00	1	Druckfeder	Compression spring
75	772 507 73	1	Zylinder	Cylinder
76	319 318 99	2	Schraube	Screw
77	400 217 12	1	Schalter	Switch
78	411 134 12	1	Verschlußschraube	Screw plug

Verteilergetriebe
Distributor Gear

993-0862

Seite/Page 4 / 4