



Baukarte Machine record

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
AL 03.06				
			AC 30	86 459
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		23.01.2006	4 486 0154	1 / 10
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	OBERWAGEN	SUPERSTRUCTURE		
	ÜBERSICHTEN	GENERAL VIEW	00	
	Gruppenübersicht	General view	89-0001	
	Beschilderung u. Markierung, Lackierung	Decals and Marker, Painting	89-0070b	
	CE-Beschilderung	CE-Decals	89-0071	
	Beschilderung Vorsteuerbelegung	Decals allocation control levers	89-0072	
	ANBAUTEILE	MOUNTING PARTS	10	
	Oberwagen Anbauteile	Superstructure mounting parts	286-1000a	
	Transportstellung	Travel lock	286-1005	
	Reserveradhalterung	Spare Wheel Arrangement	286-1012	
	Einbau Wippzylinder	Mounting luffing cylinder	286-1015a	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	993-1549	
	Gegengewicht	Conterweight	286-1020	
	Verkleidung	Covering	286-1040	
	KUGELDREHVERBINDUNG	SLEW RING	11	
	Kugeldrehverbindung	Slew ring	286-1100	
	HUBWERK	HOIST GEAR	13	
	Hubwerk	Hoist gear	286-1300a	
	Hydr. Motor	Hydr. motor	993-0368	
	Winde	Winch	993-1553	



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 30	Bau Nr. / Serial No. 86 459																																																																																	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 2 / 10																																																																																	
SEKTION DREHWERK Drehwerk Drehwerksmotor Drehwerksgetriebe PNEUMATIK Pneumatik HYDRAULIK Ölkühler Einbau Ölkühler Hydr. Steuerung Steuerblock, 3-fach Steuerblock, 1-fach KABINE Kabinenanbau Kabineninstallation Kabine Fahrersitz Oberteil Fahrersitz Sitzgestell Lenkung Einbau Heizung Heiz-Klimagerät Wasserheizgerät Einbau Klimaanlage Hydr. Motor	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">SECTION</td> <td style="width: 35%;">SLEW GEAR</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Slew gear</td> <td style="text-align: right;">286-1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Slew gear motor</td> <td style="text-align: right;">90-1098</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Slew gear</td> <td style="text-align: right;">993-0109</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>PNEUMATIC</td> <td>PNEUMATIC</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pneumatic</td> <td style="text-align: right;">286-1700a</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>HYDRAULIC</td> <td>HYDRAULIC</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oil Cooler mounting</td> <td style="text-align: right;">89-1800a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oil cooler</td> <td style="text-align: right;">993-0436</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hydr. Control</td> <td style="text-align: right;">89-1810I</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Control block, 3-fold</td> <td style="text-align: right;">022 151 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Control block, 1-fold</td> <td style="text-align: right;">993-0572</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>CABIN</td> <td>CABIN</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cabin arrangement</td> <td style="text-align: right;">286-1900d</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cabin installation</td> <td style="text-align: right;">424 242 12A_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cabin</td> <td style="text-align: right;">424 898 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Driver's seat, upper part</td> <td style="text-align: right;">201 290 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Driver's seat, seat frame</td> <td style="text-align: right;">201 289 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Steering</td> <td style="text-align: right;">224 239 12A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mounting heater</td> <td style="text-align: right;">423 963 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heater-Air conditioning comb.</td> <td style="text-align: right;">201 333 12_</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heater</td> <td style="text-align: right;">304 734 12A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mounting air conditioning</td> <td style="text-align: right;">424 247 12B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hydr. Motor</td> <td style="text-align: right;">635 642 40_</td> </tr> </table>			SECTION	SLEW GEAR	15		Slew gear	286-1500		Slew gear motor	90-1098		Slew gear	993-0109				PNEUMATIC	PNEUMATIC	17		Pneumatic	286-1700a				HYDRAULIC	HYDRAULIC	18		Oil Cooler mounting	89-1800a		Oil cooler	993-0436		Hydr. Control	89-1810I		Control block, 3-fold	022 151 12_		Control block, 1-fold	993-0572				CABIN	CABIN	19		Cabin arrangement	286-1900d		Cabin installation	424 242 12A_		Cabin	424 898 12_		Driver's seat, upper part	201 290 12_		Driver's seat, seat frame	201 289 12_		Steering	224 239 12A		Mounting heater	423 963 12_		Heater-Air conditioning comb.	201 333 12_		Heater	304 734 12A		Mounting air conditioning	424 247 12B		Hydr. Motor	635 642 40_
SECTION	SLEW GEAR	15																																																																																		
	Slew gear	286-1500																																																																																		
	Slew gear motor	90-1098																																																																																		
	Slew gear	993-0109																																																																																		
PNEUMATIC	PNEUMATIC	17																																																																																		
	Pneumatic	286-1700a																																																																																		
HYDRAULIC	HYDRAULIC	18																																																																																		
	Oil Cooler mounting	89-1800a																																																																																		
	Oil cooler	993-0436																																																																																		
	Hydr. Control	89-1810I																																																																																		
	Control block, 3-fold	022 151 12_																																																																																		
	Control block, 1-fold	993-0572																																																																																		
CABIN	CABIN	19																																																																																		
	Cabin arrangement	286-1900d																																																																																		
	Cabin installation	424 242 12A_																																																																																		
	Cabin	424 898 12_																																																																																		
	Driver's seat, upper part	201 290 12_																																																																																		
	Driver's seat, seat frame	201 289 12_																																																																																		
	Steering	224 239 12A																																																																																		
	Mounting heater	423 963 12_																																																																																		
	Heater-Air conditioning comb.	201 333 12_																																																																																		
	Heater	304 734 12A																																																																																		
	Mounting air conditioning	424 247 12B																																																																																		
	Hydr. Motor	635 642 40_																																																																																		



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		AC 30	86 459
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			3 / 10
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ELEKTRIK	ELECTRIC	21	
Elektroteile Oberwagen	Electric parts superstructure	286-2100	
Drehkranzgeber	Slew ring sensor	89-2101	
Beleuchtung OW	Lighting equipment Superstructure	286-2103	
Elektrik Kabine	Electric cabin	286-2105c	
Vorsteuerung	Control Transmitting	229 275 12_	
Vorsteuergeber	Control Transmitter	001 426 12_	
Armatureninstallation	Instrument panel arr.	224 266 12_	
Zentralelektrik	Central electric	225 632 12_	
SPS-Komponenten	PLC-Components	286-2120	
Rundumleuchte	Rotaflare light	70-2191	
Verteilerkasten Klimaanlage	Distributor air conditioning	89-2196	
Kabelbaum	Harness	22	
Kabelbaum Oberwagen	Harness superstructure	174 240 12_	
Kabelbaum an Klimaanlage	Harness superstructure air conditioning	225 628 12_	



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 30	Bau Nr. / Serial No. 86 459
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 10
Sektion	Section		El-Blatt / Cat. page 60
Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.			
EINRICHTUNG <u>Hauptausleger:</u> Beseilung Teleskopausleger Grundkasten 1.Innenkasten 2.Innenkasten 3.Innenkasten mit Rollenkopf Teleskopierzylinder Einbau Teleskopierzylinder Zylinderführung ATTACHMENT <u>Main boom:</u> Rope equipment Telescopic Boom Basic case 1st inner case 2nd inner case 3th inner case with sheave head Telescopic cylinder mounting Telescopic cylinder Cylinder guide 60 89-6000 286-6008a 286-6010a 286-6012b 286-6014a 286-6016 286-6040a 202 143 12A 89-6044b			
ZUSATZEINRICHTUNG Zusatzeinrichtung Grundausleger HAV Montagespitze Hakentraverse 15t Kopftraverse Transportstellung - Grundausleger Leiter Anbau HAV AUXILIARY ATTACHMENT Auxiliary Attachment Basic Boom MBE Boom Point Hook traverse 15t Top Crosshead Travel lock - basic boom Ladder Mounting MBE 61 89-6100 89-6105d 70-6120b 993-1021 89-6125a 89-6150d 89-6195a			

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		AC 30		86 459	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Seite / Page	
				5 / 10	
Sektion		Section		EI-Blatt / Cat. page	
ELEKTRIK UND SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN		ELECTRIC AND SAFETY ATTACHMENT		62	
Sicherheitseinrichtungen		Safety attachment		286-6200a	
Längenwinkelgeber		Longitudinal angle transmitter		993-0269	
Hubendschalter		Hoist limit switch		171-6225b	
Handwindmesser		Hand air speed indication		89-6242-1	
Verteilerkasten HAV		Distributor box MBE		89-6280a	
Kabel HAV		Cable MBE		89-6281a	
UNTERFLASCHEN		HOOK BLOCKS		960	
Kompakt-Unterflasche 25, Einfachhaken		Compact hook block 25, single hook		993-1240	
Hakengehänge 3,2		Hook suspension 3,2		993-0115	
				14667312	
				63569140	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		AC 30	86 459
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			6 / 10
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
UNTERWAGEN	CHASSIS		
ÜBERSICHTEN	GENERAL VIEW	00	
Gruppenübersicht	General view	989-0001	
Wartungsteile 4x4	Maintenance parts 4x4	886-0006	
Werkzeug und Zubehör	Tool and accessories	908-0080c	
ANBAUTEILE	MOUNTING PARTS	10	
Anbauteile	Mounting parts	886-1010	
Halterung Montagespitze	Retainer for boom point	301 480 12A	
Holzkiste	Box for wood	989-1018	
Abstützung	Support	886-1030a	
Stützträger	Support	886-1040	
Stützzylinder	Support cylinder	993-0420	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-0080	
Verkleidung links und Feuerlöscher	Covering l.h. front and Fire extengisher	886-1060	
Verkleidung Motor	Covering engine	886-1061a	
Verkleidung rechts und hinten	Covering r.h.	886-1065	
Einbau Drehdurchführung	Rotary joint mounting	886-1090	
Werkzeugkiste	Tool box	989-1099	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		AC 30		86 459	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Seite / Page	
				7 / 10	
Sektion		Section		El-Blatt / Cat. page	
				Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
ANTRIEB		DRIVE		12	
Motor:		Engine:		Cummins	
Typ:		Type:		QSB5.9	
Serie:		Series:		C220 Tier II	
Fabrik-Nr.:		Serial-No.:			
Leistung:		Output:		164 kW/2500 RPM	
Motor- und Getriebeeinbau		Engine- and Gearbox mounting		886-1200d	
Dieselmotor		Diesel engine		129 062 12_	
Getriebe		Gearbox		129 063 12_	
Verstellpumpe		Variable displacement pump		993-0933	
Doppelzahnradpumpe		Double pump gear type		021 366 12_	
Kühlanlage		Cooling system		886-1235c	
Kombikühler		Combination cooler		993-1555	
Wärmetauscher		Heat exchanger		993-0681	
Luftfilter		Air filter		886-1250	
Motorabschaltung		Engine shut-off device		886-1252	
Luftabsperrentil		Air shut-off device		993-0410	
Kraftstoffanlage		Fuel system		886-1260	
Abgasanlage mit Funkenfänger		Exhaust system with spark arrester		886-1265a	
Klappenbremse		Exhaust brake		312 362 12_	
Abgasanlage		Exhaust system		993-1556	
Pumpenantrieb		Pump.Arr.		989-1290b	
Nebenabtrieb		Power take off		993-1242	
				Klima	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		AC 30	86 459
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 8 / 10
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
PNEUMATIK	PNEUMATIC	17	
Pneumatik	Pneumatic	886-1700a	
HYDRAULIK	HYDRAULIC	18	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	886-1800	
Rücklauffilter	Return oil filter	993-1450	
Rücklauffilter	Return oil filter	993-0098	
Hydraulik	Hydraulic	886-1810	
Steuerblock	Control Block	993-0737a	
Steuerblock "Federung"	Control Block "Suspension"	993-0738	
Stromregelventil	Flow Control Valve	993-0103	
Druckfilter	Pressure filter	90-1082	
Durchflussanzeiger	Flow indicator	90-0338a	
ELEKTRIK	ELECTRIC	21	
Elektrik Unterwagen	Electric chassis	886-2100	
Bedienkonsole Abstützung	Remote outriggers	993-0455a	
Beleuchtung Unterwagen	Lighting equipment chassis	886-2103b	
Zentralelektrik	Central electric	886-2115	
SPS-Komponenten	PLC-Components	886-2120	
Kabelbäume	Harness	22	
Kabelbaum "UW"	Harness "chassis"	133 707 12B	
Kabelbaum "vorne"	Harness "front"	670 023 40G	
Kabelbaum "Ventilblock"	Harness "Valve block"	886-2254	
Kabelbaum "Federung"	Harness "Suspension"	886-2256	
Kabelbaum "Motor"	Harness "Engine"	132 819 12H	
Kabelbaum Zubehör	Harness Accessories	90-2080	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		AC 30	86 459
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			9 / 10
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ACHSEINBAU 4x4x4	AXLE MOUNTING 4x4x4	36	
Achseinbau	Axle mounting	989-3602d	
Federungszyylinder hinten	Resilient cylinder rear	993-0757	
Federungszyylinder vorn	Resilient cylinder front	993-0759	
Achseinbau 1. Achse	Axle mounting axle 1	989-3605d	
Lenktriebachse 1	Steering drive axle 1	993-1206	
Achsantrieb	Axle drive	993-1236	
Planetengetriebe	Planetary gear	993-0357	
Bremse	Brake	993-1198	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3333	
Achseinbau 2. Achse	Axle mounting axle 2	989-3612c	
Lenktriebachse 2	Steering drive axle 2	993-1207	
Achsantrieb	Axle drive	993-0926	
Planetengetriebe	Planetary gear	993-0357	
Bremse	Brake	401 055 12B	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Einbau Verteilergetriebe	Distributor gear mounting	989-3640c	
Verteilergetriebe	Distributor gear	993-0081	
Notlenkpumpe	Emergency steering pump	993-0086	
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	989-3651a	
Lenkungseinbau mech.	Mounting of steering assy.	886-3660a	
Lenkgetriebe	Steering gear	993-0084	
Räder und Reifen, 14" x 25"	Wheels and tires 14" x 25"	989-3680a	

