

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Ba 18.02			<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
Al 47.05				
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		27.08.2001	4 470 0426	1 / 15
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	<b>OBERWAGEN</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>		
	<b>ÜBERSICHTEN</b>	<b>GENERAL VIEW</b>	<b>00</b>	
	Gruppenübersicht	General view	89-0001	
	Beschilderung u. Markierung, Lackierung	Decals and Marker, Painting	70-0070	
	CE-Beschilderung	CE-Decals	89-0071	
	Beschilderung Vorsteuerbelegung	Decals allocation control levers	89-0072	
	<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
	Transportstellung	Travel lock	70-1005a	
	Oberwagen Anbauteile	Superstructure mounting parts	70-1010	
	Einbau Wippzylinder Wippzylinder	Mounting luffing cylinder Luffing cylinder	70-1015b 993-1053	Nr.1250051
	Gegengewicht 3,1t	Counterweight 3,1t	70-1020	
	Zusatz-Gegengewicht 2,35t	Add.-Counterweight 2,35t	70-1021a	
	Verkleidung	Covering	70-1040a	
	Ablage- und Werkzeugkiste	Support- and Tool box	70-1045	
	Feuerlöscher, Einbau	Fire extinguisher, mouning	993-0706	
	<b>KUGELDREHVERBINDUNG</b>	<b>SLEW RING</b>	<b>11</b>	
	Kugeldrehverbindung	Slew ring	70-1100b	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 2 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>HUBWERK</b>	<b>HOIST GEAR</b>	<b>13</b>	
Hubwerk	Hoist gear	70-1300b	
Hydr. Motor	Hydr. motor	993-0814	5671846
Windengetriebe	Winch gear	993-1304	420042010141109
<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>	
Drehwerk	Slew gear	70-1500a	
Drehwerksgetriebe	Slew gear	993-0109	Nr.01028462
<b>PNEUMATIK</b>	<b>PNEUMATIC</b>	<b>17</b>	
Bremsanlage	Brake system	70-1700	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Ölkühler Einbau	Oil Cooler mounting	70-1803a	
Ölkühler	Oil cooler	993-0436	
Hydr. Steuerung	Hydr. Control	70-1810e	
Steuerblock 1-fach	Control block 1-fold	993-0768	
Hydr. am Steuerblock	Hydr. on Control Block	70-1820a	
Steuerblock	Control block	993-0867	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>3 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>	
Kabinenanbau	Cabin arrangement	70-1900b	Nr.73701898
Kabine	Cabin	993-0072a	Schl.Nr.207
Fahrersitz	Operator's seat	993-0772	
Lenkung	Steering	70-1910b	
Lenksäule	Steering column	993-0227	
Pedaleinbau	Pedal mounting	70-1920a	
Heizung	Heater arr.	89-1940f	
Wasserheizgerät	Coolant Heater	993-0579	Nr.82635ZA
Heizgerät	Heater	993-0761	
Wärmetauscher	Heat exchanger	993-0580	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>4 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	
Elektroteile Oberwagen	Electric parts superstructure	70-2100	
Elektrik Kabine	Electric cabin	70-2105a	
Vorsteuergeber	Control Transmitter	993-0506a	
Armatureninstallation	Instrument panel arr.	70-2110b	
Zentralelektrik	Central electric	70-2115b	
SPS-Komponenten	PLC-Components	70-2120	
<b>KABELBAUM</b>	<b>HARNESS</b>	<b>22</b>	
Kabelbaum Oberwagen	Harness Superstructure	70-2205b	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>	<b>60</b>	
<u>Hauptausleger:</u>	<u>Main boom:</u>		
Beseilung	Rope equipment	70-6000	STARLIFT 1960
Teleskopausleger	Telescopic Boom	70-6010d	
Teleskopierzylinder	Telescopic cylinder	993-0807	Nr.1040488
Zusatzteile Verstärkung Seilfestpunkt	Add. parts reinforcing fixed rope point	70-6011	
Grundkasten	Basic case	70-6020b	
1.Innenkasten	1st inner case	70-6025a	
2.Innenkasten	2nd inner case	70-6030a	
3.Innenkasten	3rd inner case	70-6032b	
4.Innenkasten mit Rollenkopf	4th inner case with sheave head	70-6035b	
Zylinderführung	Cylinder guide	70-6044a	
<b>ZUSATZEINRICHTUNG</b>	<b>AUXILIARY ATTACHMENT</b>	<b>61</b>	
Zusatzeinrichtung	Auxiliary Attachment	89-6100	
Grundausleger HAV	Basic Boom MBE	89-6105d	
Kastenspitze HAV	Top Section Case	89-6110c	
Transportstellung - HAV	Travel lock - MBE	70-6150b	
Leiter Anbau HAV	Ladder Mounting MBE	89-6195a	VAR - HAV

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 6 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ELEKTRIK HAUPTAUSLEGER</b>	<b>ELECTRIC MAIN BOOM</b>	<b>62</b>	
Elektrik Hauptausleger	Electric Main Boom	70-6200b	
Längenwinkelgeber	Longitudinal angle transmitter	993-0567	Nr.01231255
Längengeber	Longitudinal transmitter	993-0568	Nr.01231104
Elektr. Hauptausleger Kopf	Electr. Main Boom Head	89-6205a	
Hubendschalter	Hoist limit switch	70-6225	
Handwindmesser	Hand air speed indication	89-6242-1	
<u>Hauptauslegerverlängerung</u>	<u>Main Boom Extension</u>		VAR HAV
Verteilerkasten HAV	Distributor box MBE	89-6280a	
Kabel HAV	Cable MBE	89-6281a	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>7 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERFLASCHEN</b>	<b>HOOK BLOCKS</b>	<b>960</b>	
Unterflasche 32, Doppelhaken	Hook block 32, Twin hook	993-1285	
Unterflasche 16, Einfachhaken	Hook block 16, Single hook	993-1282	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>8 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>LACKIERUNG</b>	<b>COLOUR</b>		<b>RAL</b>
Standard: signalweiß	Standard: signal white		9003
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 9 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERWAGEN</b>	<b>CHASSIS</b>		<b>K 3208</b>
<b>ÜBERSICHTEN</b>	<b>GENERAL VIEW</b>	<b>00</b>	
Gruppenübersicht	General view	989-0001	
Wartungsteile	Maintenance parts	970-0005a	
Werkzeug und Zubehör	Tool and accessories	908-0080b	
<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
Anbauteile Verkleidung	Mounting parts covering	970-1002d	
Verkleidung links	Covering l.h.	970-1005c	
Verkleidung rechts	Covering r.h.	970-1007c	
Anhängereinrichtung	Tow attachment	970-1009	VAR LKW
Anhängereinrichtung	Tow attachment	970-1009-1	VAR PKW
Verkleidung Motor	Covering engine	970-1015c	
Kettenkiste	Box for chains	970-1016	VAR
Ablage für Hakengehänge	Place of deposit for hook suspension	970-1017	VAR
Kombikiste	Combined box	970-1018	VAR
Transportkiste	Transportation box	970-1019b	VAR
Abstützung	Support	970-1035b	
Stützträger	Support	970-1040c	
Stützzylinder	Support cylinder	993-0560	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-0561	
Einbau Drehdurchführung	Rotary joint mounting	970-1090c	
Abstützplatten	Outrigger pan	970-1099	VAR

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 10 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Motor:	Engine:		DaimlerChrysler
Typ:	Type:		OM 906 LA
Serie:	Series:		909.920-
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		
Leistung:	Output:		205 kW
Motor- und Getriebeeinbau	Engine- and Gearbox mounting	970-1200g	
Dieselmotor	Diesel engine	993-1076	90992000198192
Getriebe	Gearbox	993-1077b	6520001327
Nebenabtrieb	Power Take-off	993-0828	
Nebenabtrieb	Power Take-off	993-1068	
Hydr. Pumpe	Hydr. Pump	993-0934	
Zahnradpumpe	Gear type pump	993-0988	Nr.5672793
Kühlanlage	Cooling system	970-1235a	
Kombikühler	Combination cooler	993-0872	
Hydr. Motor	Hydr. motor	993-0871	
Luftfilter	Air filter	970-1250	
Motorabschaltung	Engine shut-off device	970-1252	VAR Frankreich
Absperrventil	Check valve	993-0776	
Kraftstoffanlage	Fuel system	970-1260b	
Abgasanlage	Exhaust system	970-1265	
Abgasanlage mit Funkenfänger	Exhaust system with spark arrester	970-1266	VAR FF
Pumpeneinbau	Pump arrangment	970-1290a	VAR KLIMA

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 11 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>PNEUMATIK</b>	<b>PNEUMATIC</b>	<b>17</b>	
Pneumatik	Pneumatic	970-1700b	
Pneumatik ABS	Pneumatic ABS	970-1701	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	970-1800a	
Rücklauffilter	Return oil filter	993-0575	
Rücklauffilter	Return oil filter	993-0576	
Hydraulik	Hydraulic	970-1810d	
Steuerblock	Control block	993-0737a	967R86
Steuerblock "Achsfederung"	Control block "axle suspension"	993-0738	963R80 0159.10
Stromregelventil	Flow control valve	993-0103	
Druckfilter	Pressure filter	90-1082	
Ventilblock "Drehwerk"	Valve block "slew gear"	993-0769	
Wegeventil	Spool directional valve	993-0848	
Durchflußanzeige	Flow indicator	90-0338a	
Ventilblock "Lenkung"	Valve block "steering"	90-1037	
Hydr. zur Gegengewichtsablage	Hydr. to counterweight support	970-1840b	VAR GGW-ABL.
<b>ZUSATZEINRICHTUNG NOTBETÄTIGUNG</b>	<b>ADDITIONAL EQUIPMENT EMERGENCY OPERATION SYSTEM</b>		
Notbetätigung	Emergency operation system	970-1897	VAR Not.
Notbetätigungsaggregat	Emergency control aggregat	970-1898	VAR ZT Not.
Hydr. Aggregat	Hydr. aggregat	993-0966	
Hydr. Pumpenaggregat	Hydr. pump aggregat	993-1233	
Dieselmotor	Diesel engine	993-0989	
Hydr. Pumpe	Hydr. pump	993-0990	
Hydr. Tank	Hydr. tank	993-1112	
<b>OPTION</b>	<b>OPTION</b>		
Schnellkupplung	Quick connection	993-1235	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 12 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>		
Elektrik Unterwagen	Electric chassis	970-2100a		
Beleuchtung Unterwagen	Lighting equipment chassis	970-2103a	Rechtsverkehr	
Beleuchtung Unterwagen	Lighting equipment chassis	970-2104a	Linksverkehr	
Zentralelektrik	Central electric	970-2115c		
Bedienkonsole Abstützung	Remote outriggers	993-0455a		
SPS-Komponenten	PLC-components	970-2120		
Motor-Diagnose-Dose, Gerät	Engine diagnosis plug and unit	987-2132		
Rückfahr sirene	Warning buzzer for reverse motion	907-2195		
Hängetaster	Hanging key button	970-2190	VAR GGW-ABL.	
Fremdstart	External starting	970-2191	VAR	
<b>KABELBAUM</b>	<b>HARNESS</b>	<b>22</b>		
Kabelbaum "Unterwagen"	Harness "chassis"	970-2202		
Kabelbaum "vorne"	Harness "front"	970-2205		
Kabelbaum "Ventilblock"	Harness "valve block"	970-2210a		
Kabelbaum "Federung"	Harness "suspension"	970-2212a		
Kabelbaum "Motor"	Harness "engine"	970-2220		
Kabelbaum Zubehör	Harness accessories	90-2080		
Kabelbaum "UHL"	Harness steering rear axle	970-2221	VAR	
<b>ZENTRALSCHMIERANLAGE</b>	<b>CENTRAL LUBRICATION ASSY.</b>	<b>23</b>	<b>VAR</b>	
Zentralschmieranlage	Central lubrication	90-3199		
Zentralschmierpumpe	Central lube pump	90-3197		

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ACHSEINBAU 6x4x6 14.00 R 25 / 17.50 R 25</b>	<b>AXLE MOUNTING 6x4x6 14.00 R 25/ 17.50 R 25</b>	<b>36</b>	
Achseinbau	Axle mounting	970-3600	
Achseinbau 1. Achse	Axle mounting, axle 1	970-3605a	Nr.98860
Lenktriebachse	Steering drive axle	993-1033	
Achsantrieb	Axle drive	993-0926	
Planetengetriebe	Planetary gear	993-0357	
Bremse	Brake	993-0927	
Spreizvorrichtung	Expander unit	993-0928	
Achseinbau 2. Achse	Axle mounting, axle 2	970-3610f	Nr.97437
Lenkachse	Steering axle	993-0899	
Bremse	Brake	993-0924	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3148	
Achseinbau 3. Achse	Axle mounting, axle 3	970-3615e	Nr.97764
Lenktriebachse	Steering drive axle	993-1208	
Achsantrieb	Axle drive	993-1236	
Planetengetriebe	Planetary gear	993-0357	
Bremse	Brake	993-1225	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3148	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	993-0675	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	993-0757	
Einbau Verteilergetriebe	Distributor gear mounting	970-3640b	
Verteilergetriebe	Distributor gear	993-1108	Nr.005638
Notlenkpumpe	Emergency steering pump	993-0086	
Lenkungseinbau mech.	Mounting of steering assy.	970-3660a	
Lenkgetriebe	Steering assy.	993-0084	Nr.00746
Räder und Reifen, 14,0"x 25"	Wheels and tires 14"x 25"	970-3680b	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 / 15
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>SCHALTPLÄNE / PROGRAMME SCHEMATICS / PROGRAMS</b>			
<u>Oberwagen:</u>	<u>Superstructure:</u>		<u>Ident-Nr.</u>
Hydraulik	Hydraulic		671 084 40 A
Elektrik	Electric		671 360 40
<u>Untervagen:</u>	<u>Chassis:</u>		<u>Ident-Nr.</u>
Bremsanlage	Brake system		672 674 40 D
Bremsanlage mit ABS	Brake system with ABS		672 675 40 C
Pneumatische Steuerung	Pneumatic control		672 676 40 B
Hydraulik	Hydraulic		670 758 40 C
Elektrik	Electric		671 357 40
Hydraulik "Klima"	Hydraulic "air conditioning"		671 852 40-VAR

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 40-1</b>	<b>70 332</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>15 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>LACKIERUNG</b>	<b>COLOUR</b>		<b>RAL</b>
Standard: staubgrau	Standard: dusty grey		7037
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>		
Werkzeuge und Meßgeräte	Tools and measuring devices	ab/from up 993-9900	
Elektro-Teile	Electric parts	ab/from up 993-9930	
Betriebs-, Hilfsstoffe, Farben	Lubricants, Auxiliaries, Paints	ab/from up 993-9940	
Rohre, -verschr., -schellen	Pipes, Unions, Clamps	ab/from up 993-9950	
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>