



Baukarte Machine record

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Br 34.90			HC 920	35 057
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		08.1990	5 635 2620	1 / 19
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	OBERWAGEN	SUPERSTRUCTURE		51350131
	Übersicht	General view	109-0001	
	Wartungsteile	Machine-maintenance parts	109-0005	
	ANBAUTEILE	MOUNTING PARTS	10	
	Transportstellung/Werkzeuge	Travel lock / tools	109-1005	
	Rahmen	Frame	109-1010	
	Bolzenzugzylinder (Gegengewicht)	Pin cylinder (counterweight)	109-6021-1	
	Wippzylinder-Einbau	Derricking cylinder - mount.	109-1015	
	Wippzylinder	Derricking cylinder	109-1016a	
	Gegengewicht	Counterweight	109-1020-5	UA 9447
	Spiegel	Mirror	122-1035a	
	Verkleidungsbleche, links	Covering, l.h.	109-1040	
	Verkleidungsbleche, rechts	Covering, r.h.	109-1045	
	Verkleidungsbleche, hinten	Covering, rear	109-1050	
	ROLLENDREHVERBINDUNG	SWING RING	11	
	Rollendrehverbindung	Swing ring	109-1100	*
	ANTRIEB	DRIVE	12	
	Motor: DAIMLER-BENZ / Typ	Engine: DAIMLER-BENZ / Type		OM 441
	Serie:	Series:		441.900.000
	Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		648 598
	Leistung:	Output:		159 kW bei/at 2100 min ⁻¹
	Motoreinbau	Engine assy.	109-1200b	
	Diverse Motoranbauteile	Various engine mount. parts	109-1205d	

Form: Baukarte 12.97

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Armaturentafel, li. und re.	Instrument board, l.h.and r.h.	109-1918	*
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0280	
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0279	
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0272	
Drehzahlverstellung	Speed control	109-1920	
Betätigung f.Drehwerksbremse	Control for swing gear brake	109-1925	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926b	
Heizungseinbau	Heater mounting	109-1940a	
Heizgerät	Heater	90-6311	
Einbauteile in Fahrerkabine	Mount.parts in operator's cab	109-1950	
ELEKTRIK	ELECTRIC	21	24 Volt
Elektrik Fahrerkabine	Electric operator's cab		
Anzeige- u. Bedienungskonsole	Indicating a. operation panel		
Zentraleinheit	Main calculator		
Elektrik Fahrerkabine	Electric operator's cab	109-2100a1	UA 9447
Anzeige- u. Bedienungskonsole	Indicating a. operation panel	90-6371-1	VAR-Engl.
Zentraleinheit	Main calculator	90-6372	VAR-Engl.
Zusatzkasten	Aux. box	90-6365-1	VAR-Engl.
Klemmenkasten in der Fahrer- kabine (X 1)	Junction box in the operator's cab (X 1)		
Armaturenbrett	Dashboard	109-2110-1	UA 9447
Schaltkasten zur Steuerung (X 2)	Switch box at control (X 2)	109-2115b	
Verteilerkasten am Rollen- kopf (X 4)	Distribution box on sheave box (X 4)	109-2120	
Verteilerkasten für Ver- bolzung der Teleskope (X 5.1/5.2)	Distribution box for locking telescopics (X 5.1/5.2)	109-2122a	
Verteilerkasten am Grund- ausleger	Distribution box on basic boom	109-2125b	
Steckdosenkasten (X 3)	Socket box (X 3)	109-2126	
Steckdosenkasten	Socket box	109-2127	

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 6 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Mobiles Steuergerät	Remote control unit	109-2128a		
Verteilerkasten Gegengewicht	Distribution box counter-weight	109-2129		
Batterieeinbau	Battery arrangement	109-2130		
Arbeitsscheinwerfer	Spotlight	130-2135a		
Kabeltrommeleinbau	Cable drum mounting	109-2140		
Längenwinkelgeber	Angle transmitter	90-6370		
Kabelführung am Ausleger	Cable guide at boom	109-2145		
Rundumleuchte	Warning light	135-2155a		
Positionslampe am Ausleger	Position light on boom	135-2160		
Arbeitsscheinwerfer-Kabine	Spotlamp - cabin	98-2135	UA 9447	
Windmeßanlage, Hauptausleger	Air speed indication arr., main boom	98-6250	VAR	
Windmeßanlage, Hilfsausleger	Air speed indication arr., fly jib	98-6250-1	VAR	
Einbau Auto-Radio	Radio equipment		VAR	



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057																																																																																								
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 7 / 19																																																																																								
SEKTIONEN HAUPTAUSLEGER Seile Grundkasten Bolzenzugzylinder I. Innenkasten II. Innenkasten III. Innenkasten mit Rollenkopf Abschaltung zusätzliche Einlaufrolle zusätzliche Einlaufrolle Zusatzrollen für 300 t Trag- kraft Teleskopierzylinder – Einbau Teleskopierzylinder Teleskopierzylinder- Abstützung Schlauchleitungen im Teleskopausleger Schlauchleitungen im Teleskopausleger Schlauchflasche, einfach Schlauchflasche, doppelt Seilabweiser, drehbar Auslegerverriegelung Verriegelungszylinder am Grundkasten	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 35%;">Section</th> <th style="text-align: left; width: 35%;">Attachments</th> <th style="text-align: left; width: 20%;">El-Blatt / Cat. page</th> <th style="text-align: left; width: 10%;">Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>MAIN BOOM</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ropes</td> <td></td> <td>109-6000a</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Basic case</td> <td></td> <td>109-6020-2</td> <td>UA 9447</td> </tr> <tr> <td>Pull cylinder</td> <td></td> <td>109-6021-1</td> <td>VAR Schnellwechsel/ Quick release</td> </tr> <tr> <td>I. inner case</td> <td></td> <td>109-6025-1</td> <td>UA 9447</td> </tr> <tr> <td>II. inner case</td> <td></td> <td>109-6030-1</td> <td>UA 9447</td> </tr> <tr> <td>III. inner case with sheave head</td> <td></td> <td>109-6035-2</td> <td>UA 9447</td> </tr> <tr> <td>Cut-off device</td> <td></td> <td>48-6285b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>add. aux. sheave</td> <td></td> <td></td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td>add. aux. sheave</td> <td></td> <td></td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td>Aux. sheaves for 300 t load capacity</td> <td></td> <td></td> <td>VAR</td> </tr> <tr> <td>Telescopic cylinder – mount.</td> <td></td> <td>109-6040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telescopic cylinder</td> <td></td> <td>109-6041</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telescopic cylinder- outriggers</td> <td></td> <td>109-6043b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hoses, assy. in telescopic boom</td> <td></td> <td>109-6045a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hoses, assy. in telescopic boom</td> <td></td> <td>109-6046</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hose reel, simple</td> <td></td> <td>108-6050a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hose reel, double</td> <td></td> <td>108-6051a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rope deflector, turnable</td> <td></td> <td>109-6052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boom lock system</td> <td></td> <td>109-6060b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locking cylinder at basic case</td> <td></td> <td>108-6061</td> <td></td> </tr> </table>			Section	Attachments	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.		MAIN BOOM	60		Ropes		109-6000a	*	Basic case		109-6020-2	UA 9447	Pull cylinder		109-6021-1	VAR Schnellwechsel/ Quick release	I. inner case		109-6025-1	UA 9447	II. inner case		109-6030-1	UA 9447	III. inner case with sheave head		109-6035-2	UA 9447	Cut-off device		48-6285b		add. aux. sheave			VAR	add. aux. sheave			VAR	Aux. sheaves for 300 t load capacity			VAR	Telescopic cylinder – mount.		109-6040		Telescopic cylinder		109-6041		Telescopic cylinder- outriggers		109-6043b		Hoses, assy. in telescopic boom		109-6045a		Hoses, assy. in telescopic boom		109-6046		Hose reel, simple		108-6050a		Hose reel, double		108-6051a		Rope deflector, turnable		109-6052		Boom lock system		109-6060b		Locking cylinder at basic case		108-6061	
Section	Attachments	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.																																																																																								
	MAIN BOOM	60																																																																																									
Ropes		109-6000a	*																																																																																								
Basic case		109-6020-2	UA 9447																																																																																								
Pull cylinder		109-6021-1	VAR Schnellwechsel/ Quick release																																																																																								
I. inner case		109-6025-1	UA 9447																																																																																								
II. inner case		109-6030-1	UA 9447																																																																																								
III. inner case with sheave head		109-6035-2	UA 9447																																																																																								
Cut-off device		48-6285b																																																																																									
add. aux. sheave			VAR																																																																																								
add. aux. sheave			VAR																																																																																								
Aux. sheaves for 300 t load capacity			VAR																																																																																								
Telescopic cylinder – mount.		109-6040																																																																																									
Telescopic cylinder		109-6041																																																																																									
Telescopic cylinder- outriggers		109-6043b																																																																																									
Hoses, assy. in telescopic boom		109-6045a																																																																																									
Hoses, assy. in telescopic boom		109-6046																																																																																									
Hose reel, simple		108-6050a																																																																																									
Hose reel, double		108-6051a																																																																																									
Rope deflector, turnable		109-6052																																																																																									
Boom lock system		109-6060b																																																																																									
Locking cylinder at basic case		108-6061																																																																																									

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 8 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Verriegelungszyylinder I. und II. Innenkasten	Locking cylinder I. and II. inner case	108-6066a	
Verriegelungshydraulik	Hydr. arr. for boom lock system	98-6065	*
Anbau-Näherungsschalter	Mounting switch	132-6070	
WIPPBARER HILFSAUSLEGER 54 m	LUFFING JIB BOOM 54 m	61	
Grundausleger	Basic boom	109-6100-1	
Grundausleger	Basic boom		VAR-Stange
Zwischenstücke	Intermediate sections	109-6105a	
Zwischenstücke	Intermediate sections		VAR-Stange
Auslegerspitze Abschaltung	Boom top section Cut-off device	109-6110 48-6285b1	
Auslegerspitze Abschaltung	Boom top section Cut-off device		VAR-Stange VAR-Stange
Wippstütze	Derricking bracket	109-6115-1	
Wippstütze	Derricking bracket		VAR-Stange
Wippstützentraverse	Derricking crossbar	109-6116	
Wippseiltraverse	Boom hoist bridle	109-6120	
Zwischenseile für wippbaren Hilfsausleger	Pendant ropes for luffing jib boom	109-6125-1	
Abspannung -Stangen-	Bracing -rods-		VAR-Stange
Elektrik für wippbaren Hilfsausleger	Electric for luffing jib boom	109-6130b	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-6362	
Seilzugmeßdose	Traction gauge chamber	90-6374	
Abzweigkasten	Junction box	109-2166	
Endschalter am Rollenkopf und Rückschlagsicherung	Limit switch on sheave head and back stroke safety device	109-6140	
Abschaltung / Wippwerk bei wippbarem Hilfsausleger	Cut-off device / derricking gear, luffing jib boom	109-2162	

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 9 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
HILFSAUSLEGER, STARR m	JIB BOOM, RIGID m	61	
Grundausleger	Basic boom	109-6100-1	
Grundausleger	Basic boom		VAR-Stange
Zwischenstücke	Intermediate sections	109-6105a	
Zwischenstücke	Intermediate sections		VAR-Stange
Auslegerspitze	Boom top section	109-6110	
Abschaltung	Cut-off device	48-6285b1	
Auslegerspitze	Boom top section		VAR-Stange
Abschaltung	Cut-off device		VAR-Stange
Zusatzteile für Hilfs- ausleger, starr	Additional parts for jib boom, rigid	109-6150-1	
Elektrik zur Hauptausleger- verlängerung	Electric at main boom extension	108-6176b	
<u>Sonderausführungen:</u>	<u>Optional equipments:</u>		
Schwerlastmontagespitze	HD-runner assy.		VAR
Kopfrolle seitlich klappbar	Roller head lateral hinged		Bild/fig-nos: 85-111
HAUPTAUSLEGERVERLÄNGE- RUNG; TELESKOPIERBAR, 12 - 20 m	MAIN BOOM EXTENSION; TELECOPIC, 12 - 20 m	61	
Grundausleger	Basic boom	109-6160a	
Adapter für 15° Abknickung	Adapter for 15° buckled	109-6165a	
Ausschieber	Feeder	109-6170	
Abschaltung	Cut-off device	48-6285b	
Transportstellung	Travel lock	109-6180a	
Übergangsstück	Adapter	109-6185	

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 10 / 19
SEKTION SUPERLIFT Abspannung Hauptausleger-Seile Abspannbock Umlenkrolle Abspannseilwinde Bremszylinder Axialkolbenmotor Bremsband Schutzgitter für Fahrer- kabine Hydr. Leitungen-Abspannwinde Hydr. Leitungen-Abspannwinde Hydraulik bei Superlift Zusatzgegengewicht bei Superlift UNTERFLASCHEN Unterflasche 13-rollig; 320 t Unterflasche 8-rollig; 200 t Unterflasche 3-rollig; 100 t Unterflasche 1-rollig, 40 t Hakengehänge	SECTION SUPERLIFT Bracing main boom – ropes Bracing support Guide roller Bracing rope winch Brake cylinder Hydr. motor Brake band Protective grating for operator's cab Hydr. lines – bracing winch Hydr. lines – bracing winch Hydraulic for superlift Aux. counterweight at superlift HOOK BLOCKS Hook block 13-sheaves; 320 t Hook block 8-sheaves; 200 t Hook block 3-sheaves; 100 t Hook block 1-sheaves; 40 t Hook suspension	EL-Blatt / Cat. page 63 109-6330 109-6335 109-6340 109-6350c 90-1701 90-1540 109-6351 109-1990 109-1850a 109-1851 109-1852a 109-1022 66/68	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 11 /19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ANHANG	ANNEX			
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/to 90-9966		
Rohrschellen	Pipe clamps	90-9995		
Rohrverschraubungen	Unions	90-9998		
Elektroteile	Electric parts	90-9971		
SCHALTPLÄNE	SCHEMATICS			
Hydraulik/Standard	Hydraulic/standard			
Hydraulik-Hubwerk II ohne wippbaren Hilfsausleger	Hydraulic hoist gear II without luffing jib boom			
Hydraulik Superlift	Hydraulic superlift			
Hydraulik Superlift mit wippbarem Hilfsausleger	Hydraulic superlift with luffing jib boom			32953540
Zusatzteile für Superlift	Aux. parts for superlift			
ELEKTRIK	ELECTRIC			
Grundeinrichtung	Basic equipment			45414640
Interne Verdrahtung Zentraleinheit PAT	Internal wiring Main calculator PAT			34767340



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 12 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
* = Abweichungen:	* = Variations from page:			ET-/Part-No.:
Verriegelungshydraulik	Hydr. arr. for boom lock system	98-6065	nur Bild / only fig-nos: 1-27	
<u>UA 9447:</u>	<u>UA 9447:</u>			
zusätzlich Sicherheitsbügel für Vorsteuergerät Hubwerk I + II	add. safety hook for pilot oil unit hoist gear I + II	109-1918	347 501 40	
Seil, 370 m	Rope, 370 m	109-6000a/01 10	394 795 40	
Schraube	Bolt	109-1100/13	505 746 98	
Abgasschalldämpfer	Exhaust noise absorber,	109-1215a/01	458 415 40	
Tankdeckel, verschließbar	Filler cap, lockable	109-1225c	244 471 40	
Lauftrad	Idler	109-6110/56	485 032 40	
Scheibe	Disc	"	340 625 99	
Distanzring	Spacer	"	485 054 40	



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 920	Bau Nr. / Serial No. 35 057
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
UNTERWAGEN DEMAG - K 7302	CHASSIS DEMAG - K 7302		W09302784 EZ MO 2045
Übersicht	General view	213-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	213-0005a	
Übersicht - Anbauteile	General view - mounting parts	213-0010	
Übersicht - Antrieb	General view - drive	213-0012	
Übersicht - Hydraulik	General view - hydraulic	213-0018	
Übersicht - Kabine	General view - cabin	213-0019	
Übersicht - Elektrik	General view - electric	213-0021	
Übersicht - Achseinbau	General view - axle installation	213-0036	
ANBAUTEILE	MOUNTING PARTS	10	
Vorderrahmen-Abdeckung	Front frame - covering	213-1003b2	UA 9986
Hinterrahmen-Abdeckung	Rear frame - covering	213-1004b	
Abdeckung-Schalldämmung	Cover - noise absorber	213-1016	VAR
Motorabdeckung	Engine covering	213-1017b	
Luftbehälter-Einbau	Air tank - installation		
Batteriekasten	Battery box	212-1010a	
Abstützung	Outriggers	213-1035	
Stützträger	Outrigger	213-1040c	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	213-1050	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	213-1055a	
Zusatzstütze	Aux. support	213-1038	VAR
Stützzylinder zur Zusatz- stütze	Outrigger cylinder at aux. support	208-1054	VAR
Gegengewichtshubzylinder	Counterweight lift cylinder	213-1080	
Anhängereinrichtung	Dolly equipment	40-3664b	VAR



35 057

14 / 19

12

OM 424 A

424.901.400

011 827

390 kW bei/at
2300 min⁻¹

No.

213-1209

213-1223a
90-5270
90-5271
90-5272
90-5273
90-5274

213-1235a

213-1240c

213-1251a

213-1255a

212-1260

213-1256

213-1265

213-1270a

213-1275

17

213-1700a

