



09-2220

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	632 307 40	1	Verteilerkasten, kpl.	Distribution box assy.
01	270 312 40	1	Leergehäuse	Housing, empty
02	321 015 99	3	Schraube	Screw
03	346 499 99	5	Federring	Lock washer
04	632 317 40	1	Tragschiene	Assembly rail
05	320 819 99	2	Schraube	Screw
06	356 265 40	2	Endklammer	Clamp
07	356 274 40	2	Reihenklamme	Series terminal
08	356 271 40	18	Reihenklamme	Series terminal
09	356 272 40	1	Abschlußplatte	Cover plate
10	356 267 40	1	Querverbinder	Cross connection
11	356 281 40	1	Bezeichnungskarte 1-10	Marker
12	356 282 40	2	Bezeichnungskarte 11-20	Marker
13	551 632 40	1	Kondensator	Capacitor
14	323 693 40	6	Kabelverschraubung	Cable union
15	300 985 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
16	047 247 40	1	Dose mit Flansch	Flanged box
17	385 159 40	1	Buchseneinsatz	Insert
18	047 249 40	1	Verschlußdeckel	Cover
19	318 167 99	2	Schraube	Screw
20	332 441 99	2	Mutter	Nut
21	346 507 99	2	Federring	Lock washer
22	385 157 40	1	Dose mit Flansch	Flanged box
23	405 432 40	1	Buchsenräger	Socket carrier
24	385 152 40	1	Verschlußdeckel	Cover
25	320 976 99	4	Schraube	Screw
26	332 442 99	4	Mutter	Nut
27	346 508 99	4	Federring	Lock washer
28	570 074 40	1	Überbrückungsstecker für Hubendschalter	Bridging plug for hoist limit switch
29	300 970 40	1	Kabelverschraubung	Cable union

**Verteilerkasten
Distribution Box**

09-2220

Seite/Page 2 / 2