

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemring	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	185 865 40
--  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14	2135/00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14	EL-Ausladungsanzeiger kpl. EL.load radius indicator  Recheneinheit counting unit  Winkelgeber siehe EL-Blatt 48-6265a (Best.-Nr. 20-34) boom angle transmitter see EL-Blatt 48-6265a (ref. no. 20-34)  Anzeigeinstrument indictor  Kasten case  Winkel angle  Boden floor  Federring lock washer  Winkel angle  Bolzen pin  Schraube hex. bolt  Schraube cheese-head screw  Mutter nut  Kabeltülle cable bushing  Schraube hex. bolt	185 865 40  049 822    049 846 40  185 863 40  185 864 40  185 862 40  346 500 99  057 057  690 182  307 773 99  320 816 99  332 109 99  056 057  307 730 99	
EL.Ausladungsanzeiger EL.load radius indicator indicateur de portée				100-2135  Seite 1 folgt Seite 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	185 865 40
15	2135/15	Mutter nut	332 110 99 3	
16	16	Federring lock washer	346 499 99 2	
17	17	Klemmkasten box	185 867 40 1	
18	18	Kabel 2-polig (Länge angeben) wire (state length required)	055 221 n.B.	
19	19	Kabel 3-polig (Länge angeben) wire (state length required)	471 801 99 n.B.	
23	23	Schraube cheese-head screw	320 974 99 4	
25	25	Schleifringkörper slip ring body	180 415 40 2	
26	26	Haube (zu Best.-Nr. 25) Hood (to ref. no. 25)	180 416 40 2	
27	27	Schraube cheese-head screw	320 816 99 5	
28	28	Federring lock washer	346 509 99 18	
29	29	Konsole console	674 136 1	
EL.Ausladungsanzeiger EL.load radius indicator indicateur de portée				100-2135 Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Beneaming	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	185 865 40
30	2135/30	Kabeltrommel cable drum	690 184	1
31	31	Anschlußplatte connecting plate	690 183	4
32	32	Scheibe disc	340 467 99	4
33	33	Federring lock washer	343 856 99	4
34	34	Schraube hex. bolt	307 802 99	4
35	35	Stecker plug	047 250 40	1
36	36	Kontaktelement contact element	047 251 40	1
37	37	Tülle grommet	047 255 40	2
38	38	Kappe cap	145 763 40	1
39	39	Schellenhalter clip retainer	149 698 40	1
40	40	Rohrschelle pipe clip	087 999 40	1
41	41	Schraube cheese-head screw	321 021 99	3
42	42	DUBO-Sicherung DUBO-Fuse	003 129 98	3
43	--	Längenmesser siehe EL-Blatt 70-6210 job extension cont. see EL-Blatt 70-6210		1
44	44	Kabeldose cable box	149 692 40	1
45	45	Kontaktelement contact element	047 248 40	1
EL.Ausladungsanzeiger EL.load radius indicator indicateur de portée				100-2135 Seite 3 folgt Seite 4

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	185 865 40
46	2135/46	Kappe cap	047 249 40 1	
47	47	Schraube hex. bolt	302 105 99 4	
48	48	Scheibe disc	340 465 99 4	
49	49	Drahtseil 40m cable	582 449 99 1	
50	50	Seilklemme cable clamp	300 024 99 3	
51	51	Halter retainer	141 032 40 1	
52	52	Bolzen pin	118 577 40 1	
53	53	Mutter nut	332 113 99 1	
54	54	Seilklemme cable clamp	300 021 99 1	
55	55	Deckel cover	186 328 40 1	
EL.Ausladungsanzeiger EL.load radius indicator indicateur de portée				100-2135 Seite 4 folgt Seite -