



Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	418 294 40	1	Verteilerkasten, kpl.	Distribution box assy.
01	270 312 40	1	Leergehäuse	Housing, empty
02	047 247 40	2	Dose mit Flansch	Flanged box
03	047 253 40	2	Kontaktträger	Contact unit
04	047 249 40	2	Verschlußdeckel	Cover
05	267 819 40	1	Steckdose	Socket
06	346 946 40	1	Staubkappe	Dust cap
07	323 693 40	5	Kabelverschraubung	Cable union
08	300 985 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
09	137 273 40	1	Entlüftungsstutzen	Bleeder nozzle
11	321 015 99	4	Schraube	Screw
12	047 250 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
13	047 252 40	1	Tülle	Spout
14	047 254 40	1	Kontaktträger	Contact unit
15	047 251 40	1	Buchsenkontakt	Female contact
16	320 973 99	8	Schraube	Screw
17	332 441 99	8	Mutter	Nut
18	346 507 99	8	Federring	Lock washer
19	505 954 99	-	Hutschiene L=242	Head band
20	320 819 99	2	Schraube	Screw
21	346 499 99	2	Federring	Lock washer
22	059 200 40	1	Erdungsklemme	Ground clamp
23	356 265 40	1	Endklammer	Clamp
24	356 266 40	1	Abschlußplatte	Cover plate
25	356 264 40	14	Doppelstockklemme	Twin terminal
26	356 267 40	7	Querverbinder	Cross connection
-	348 694 40	1	Widerstand 0,5 W	Resistor
-	356 281 40	1	Bezeichnungskarte 1-10	Marker
-	356 282 40	1	Bezeichnungskarte 11-20	Marker
-	356 283 40	1	Bezeichnungskarte 21-30	Marker

Verteilerkasten am Rollenkopf
Distribution Box on Sheave Head

109-2120

Seite/Page 2 / 2