





Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Hubwerksmotor siehe EL-Blatt 90-1339	Hoisting gear motor see page 90-1339
02	-	1	Hubwerksbremse see page "Hubwerksgetriebe"	Hoisting gear brake see page "hoisting gear transmission
03	348 925 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
04	348 926 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
05	176 216 40	1	Bremsventil	Brake valve
06	176 217 40	1	Grundplatte	Base plate
07	534 090 99	4	Schraube	Screw
08	343 857 99	4	Federring	Lock washer
09	343 856 99	8	Federring	Lock washer
10	500 463 98	2	O-Ring	O-ring
11	357 967 40	1	Verteilerstück	Distributor piece
12	319 279 99	4	Schraube	Screw
14	271 237 99	1	Schneidring	Olive
15	371 266 99	1	Überwurfmutter	Union nut
16	319 288 99	4	Schraube	Screw
17	371 247 99	1	Schneidring	Olive
18	371 280 99	1	Überwurfmutter	Union nut
19	372 619 99	1	Verschraubung	Union
20	372 932 99	2	Verschraubung	Union
21	372 175 99	3	Verschraubung	Union
22	372 452 99	4	Verschraubung	Union
23	372 626 99	1	Verschraubung	Union
24	372 996 99	2	Verschraubung	Union
25	372 185 99	2	Verschraubung	Union
26	372 462 99	2	Verschraubung	Union
27	006 725 98	3	O-Ring	O-ring
28	343 857 99	4	Federring	Lock washer
31	145 751 40	2	Flanschhälfte	Half flange
32	006 729 98	1	O-Ring	O-ring
41	360 809 40	1	Druckschalter (S18) bis Bau-Nr. 38 011	Pressure switch up to s/no: 38 011
41	324 474 40	1	Druckschalter (S18b) ab Bau-Nr. 38 012	Pressure switch from s/no: 38 012
42	372 823 99	1	Verschraubung	Union
43	373 750 99	1	Verschraubung	Union
44	370 313 99	1	Verschraubung	Union
45	372 172 99	2	Verschraubung	Union
46	371 452 99	1	Verschraubung	Union

Hydraulic - Hubwerk I
Hydraulic - Hoisting Gear I

123-1815

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
47	501 260 98	1	Verschraubung bis Bau-Nr. 38 079 (38 081 + 38 082)	Union up to s/no: 38 079 (38 081 + 38 082)
47	372 426 99	1	Verschraubung ab Bau-Nr. 38 083 (38 080)	Union from s/no: 38 083 (38 080)
48	339 899 99	1	Dichtring	Seal ring
49	372 111 99	1	Verschraubung	Union
50	371 857 99	1	Verschlußteil	Plug
51	371 956 99	1	Verschraubung	Union
52	372 917 99	1	Verschraubung	Union
53	372 714 99	1	Verschraubung	Union
54	371 278 99	1	Überwurfmutter	Union nut
55	371 245 99	1	Schneidring	Olive
56	226 959 40	1	Magnetventil (Y18)	Solenoid valve
57	319 174 99	4	Schraube	Screw
58	343 852 99	4	Federring	Lock washer
59	256 866 40	1	Grundplatte	Base plate
60	960 910 00	1	Magnet	Magnet
61	370 314 99	1	Verschraubung	Union
63	004 165 98	1	Verschraubung	Union
64	372 898 99	1	Verschraubung	Union
65	372 373 99	1	Verschraubung	Union
66	339 877 99	1	Dichtring	Seal ring
71	358 698 40	1	Entstörstecker	Anti-interference plug
72	348 678 40	1	Dichtung	Gasket
73	372 465 99	2	Verschraubung	Union
74	372 998 99	1	Verschraubung	Union
75	372 187 99	1	Verschraubung	Union
76	372 412 99	1	Verschraubung	Union
77	180 807 40	1	Flanschverbindung	Flange connection
78	372 111 99	1	Verschraubung	Union
79	372 907 99	1	Verschraubung	Union
80	004 029 98	1	Verschraubung	Union
81	371 953 99	1	Verschraubung	Union
			weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang	further unions see page 90-9998, annex
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
			Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang	Pipe clamps see page 90-9995, annex