



123-6192

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	565 240 40	1	Schwerlastmontagespitze kpl.	HD-runner assy.
01	565 220 40	1	Schwerlastmontagespitze SK	HD-runner, weldment
02	565 170 40	2	Zuglasche	Bugle
03	565 160 40	1	Aufsteller rechts	Linkage r.h.
04	565 165 40	1	Aufsteller links	Linkage l.h.
05	565 158 40	1	Lasche	Shackle
06	206 469 40	2	Seilrolle, kpl.	Sheave assy.
-	505 998 98	2	Sprengring zu Bild-Nr. 06	Snap ring to fig-no: 06
-	002 924 98	1	Rollenlager zu Bild-Nr. 06	Roller bearing to fig-no: 06
07	565 238 40	1	Achse	Axle
08	565 239 40	2	Achshalter	Axle stirrup
09	307 754 99	4	Schraube	Bolt
10	346 510 99	4	Federring	Lock washer
11	309 151 99	2	Schraube	Bolt
12	332 336 99	2	Mutter	Nut
13	565 241 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
14	336 375 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
15	336 374 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
16	565 242 40	2	Stange	Rod
17	551 162 40	4	Sicherungsklappstecker	Safety pin
18	342 061 99	2	Splint	Cotter pin
19	515 538 40	1	Hubendschalter	Hoist limit switch
20	551 363 40	1	Abschaltgewicht	Shift weight
21	501 059 98	2	Schraube	Screw
22	504 212 98	3	Mutter	Nut
23	506 807 98	1	Schäkel	Clevis
24	307 757 99	1	Schraube	Bolt
25	318 379 99	2	Schraube	Bolt
26	565 243 40	2	Bolzen	Pin
27	551 052 40	4	Sicherungsklappstecker	Safety pin
28	447 809 40	2	Bolzen	Pin
29	307 847 99	2	Schraube	Bolt
30	332 338 99	2	Mutter	Nut
31	180 425 40	1	Verschlußlager	Bearing
32	-	1	Elektrik Montagespitze EL-Blatt 123-2188	Electric boom point see page 123-2188
33	002 813 98	1	Stift	Guide pin

**Schwerlast - Montagespitze
HD - Runner**

123-6192

Seite/Page 2 / 2