



Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	632 591 40	1	Verteilerkasten X 550 kpl.	Distribution box assy.
01	270 312 40	1	Leergehäuse	Housing, empty
02	321 015 99	3	Schraube	Screw
03	346 499 99	5	Federring	Lock washer
04	632 317 40	1	Tragschiene	Assembly rail
05	320 819 99	2	Schraube	Screw
06	356 265 40	2	Endklammer	Clamp
07	356 274 40	2	Reihenklamme	Series terminal
08	356 271 40	25	Reihenklamme	Series terminal
09	356 272 40	1	Abschlußplatte	Cover plate
10	356 273 40	1	Querverbinder	Cross connection
11	356 281 40	1	Bezeichnungskarte 1-10	Marker
12	356 282 40	1	Bezeichnungskarte 11-20	Marker
13	551 632 40	1	Keramik-Kondensator	Ceramic capacitor
14	323 693 40	9	Kabelverschraubung	Cable union
15	300 985 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
16	047 247 40	1	Steckdose 250 V	Socket
17	604 894 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
18	592 943 40	16	Buchsen-Kontakt	Female contact
19	592 021 40	2	Stiftkontakt	Male contact
20	047 249 40	1	Verschlußdeckel	Cover
21	318 167 99	2	Schraube	Screw
22	332 441 99	2	Mutter	Nut
23	346 507 99	2	Federring	Lock washer
24	510 484 99	1	Blehschraube	Tapping screw
25	385 157 40	1	Dose mit Flansch	Flanged box
26	604 898 40	1	Buchsenträger 12-pol.	Socket carrier
27	385 152 40	1	Verschlußdeckel	Cover
28	320 976 99	4	Schraube	Screw
29	332 442 99	4	Mutter	Nut
30	346 508 99	4	Federring	Lock washer
31	350 340 99	1	Blehschraube	Tapping screw
32	-	1	Überbrückungsstecker für Hubendschalter s. EL-Blatt 179-2241	Bridging plug for hoist limit switch see page 179-2241
33	300 970 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
34	180 221 40	1	Schaltrelais	Relay
35	324 068 40	1	Tragsockel	Supporting trestle
36	320 816 99	1	Zylinderschraube	Bolt
37	340 461 99	1	Scheibe	Disk
38	296 357 40	1	Diode	Diode

**Verteilerkasten X 550  
Distribution Box X 550**

**124-2240**

Seite/Page 2 / 2