



124-6120

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	422 002 40	1	Adapter	Adapter
02	414 151 40	1	Gelenklager	Swing bearing
03	001 642 98	2	Steckbolzen	Socket pin
04	-	1	Zugkraftmeßdose siehe EL-Blatt 90-6388	Load transducer see page 90-6388
06	342 668 99	2	Sicherungsring	Circlip
07	001 645 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
10	-	-	Achse siehe EL-Blatt 124-6105/13 oder 124-6110b/08	Axle see page 124-6105/13 or 124-6110b/08
11	-	-	Scheibe siehe EL-Blatt 124-6105/14 oder 124-6110b/07	Disk see page 124-6105/14 or 124-6110b/07