



**124-6192**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	665 155 40	1	Schwerlast-Montagespitze, kpl.	HD runner assy.
01	665 094 40	1	Schwerlast-Montagespitze SK	HD runner, weldment
02	665 555 40	2	Adapter	Adapter
03	665 558 40	2	Zwischenseil	Pendant rope
04	665 197 40	1	Festpunkt	Fixed point
05	394 360 40	2	Seilrolle, kpl. best. aus Bild-Nr. 40-42	Sheave assy. consist. of fig-nos: 40-42
07	551 363 40	1	Abschaltgewicht	Cutoff weight
08	496 934 40	1	Achse	Axle
09	496 935 40	2	Scheibe	Washer
10	565 313 40	2	Stange	Rod
11	001 645 98	6	Sicherungsfeder	Locking spring
12	396 937 40	1	Rohr	Pipe
13	336 376 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
14	336 375 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
15	362 690 40	1	Rohr	Pipe
16	307 587 99	4	Schraube	Bolt
17	309 152 99	2	Schraube	Bolt
18	308 604 99	1	Schraube	Bolt
19	334 682 99	1	Mutter	Nut
20	506 807 98	1	Schäkel	Clevis
21	307 757 99	1	Schraube	Bolt
22	334 626 99	1	Mutter	Nut
23	665 557 40	2	Lasche	Shackle
24	665 208 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
25	404 467 40	2	Bolzen	Pin
27	007 522 98	4	Steckbolzen	Socket pin
28	512 576 40	2	Bolzen	Pin
29	332 336 99	2	Mutter	Nut
30	001 644 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
32	511 618 98	4	Klappstecker	Fore lock
33	512 656 40	2	Klappstecker	Fore lock
34	180 425 40	1	Verschlußlager	Bearing
40	394 343 40	1	Seilrolle	Sheave
41	505 998 98	2	Sprengring	Snap ring
42	002 924 98	1	Rollenlager	Roller bearing
49	648 907 40	1	Hubendschalter und Über- brückungsfahne, kpl. best. aus Bild-Nr. 50-53	Hoist limit switch and bridging flag assy. consist. of fig-nos: 50-53
50	549 833 40	1	Halteplatte	Retainer plate

**Runner 2-rollig  
Runner**

**124-6192**

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
51	621 275 40	1	Hubendschalter	Hoist limit switch
52	319 245 99	2	Zylinderschraube	Screw
53	621 443 40	1	Überbrückungsfahne	Bridging flag
			<b>Kabelzuleitung zur Kopfrolle:</b>	<b>Feeder cable to head sheave:</b>
60	645 639 40	1	Kabelzuleitung Kopfrolle best. aus Bild-Nr. 61-68	Feeder cable head sheave consist. of fig-nos: 61-68
61	385 112 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
62	604 897 40	1	Stiftträger 12-pol.	Pin carrier
63	592 021 40	12	Stiftkontakt	Pin contact
64	592 943 40	1	Buchsenkontakt	Female contact
65	371 242 40	1	Tülle	Spout
66	350 340 99	1	Blechschrabe	Screw
67	368 636 40	1	Verschlußkappe	Tube pole cap
68	621 928 40	-	Kabel 12x1 Länge angeben	Cable state length required
-	-	1	Verteilerkasten X563 s. EL-Blatt 39-2252	Distribution box X563 see page 39-2252

**Runner 2-rollig  
Runner**

**124-6192**

Seite/Page 3 / 3