


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	254 380 40
01	226 959 40	Magnetventil, kpl. (Y4) einschl. Bild-Nr. 04 Directional spool valve, cpl. incl. fig-no: 04	1	<p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> <p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> <p><b>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> <p><b>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p>
02	180 325 40	Grundplatte Subplate	1	
03	319 174 99	Schraube Screw	4	
04	960 910	Magnet Solenoid	1	
05	370 313 99	Verschraubung Union	2	
06	372 108 99	T-Verschraubung T-union	1	
07	372 899 99	Red.-Verschraubung Adapter union	2	
08	371 552 99	Rückschlagventil Check valve	2	
09	373 681 99	Red.-Verschraubung Adapter union	1	
10	313 174 99	Verschlußschraube Screw plug	2	
11	339 892 99	Dichtring Washer	2	
12	373 752 99	T-Red.-Verschraubung T-adapter union	2	
13	371 855 99	Verschlußbutzen entfällt bei Ausführung mit 2. Hubwerk Screw plug not used for machine type with II. hoist gear	1	
14	319 174 99	Schraube Screw	4	
15	372 428 99	Verschraubung Union	1	
Hydraulik im Oberwagen / Senkendschaltung Hubw. I u. II Hydr. System Superstructure /Lower Limit Switch Hoisting Gear I+II				130-1845
				Seite 1 Page 1 folgt Seite continued 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	
16	372 175 99	W-Verschraubung W-union	1	<div data-bbox="1633 371 2022 774" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div data-bbox="1633 869 2022 1273" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div data-bbox="1633 1368 2022 1771" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div data-bbox="1633 1866 2022 2270" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div data-bbox="1669 2365 1984 2567" style="text-align: center;">  </div>
--	--	Rohrschellen siehe EL-Blatt 100-1850 u. 130-1851 Pipe clips see page 100-1850 and 130-1851	-	
--	--	Rohre. siehe EL-Blatt 130-1855 Pipes see page 130-1855	-	

F 8185 A 4747

Hydraulik im Oberwagen / Senkendschaltung Hubw. I u. II  
Hydr. System Superstructure / Lower Limit Switch Hoisting Gear I+II

130-1845

Seite  
Page 2  
folgt Seite -  
continued