



130-1860a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	158 021 40	1	Bremsventil	Brake valve
02	-	1	4-fach Steuerblock für Hubwerk I + II Wippwerk u. Teleskop II, siehe EL-Blatt 90-0207a	Quadruplex control block for hoisting gear I and II, level luffing gear and telescopic gear II see page 90-0207a
03	226 956 40	2	Magnetventil, kpl. (Y2 and Y3) einschl. Bild-Nr. 06	Solenoid valve, assy. (Y2 and Y3) incl. fig-no: 06
04	180 325 40	2	Grundplatte	Base plate
05	319 174 99	8	Schraube	Screw
06	960 910 00	2	Magnet	Solenoid
07	372 423 99	1	Verschraubung	Union
08	373 687 99	1	Red.-Verschraubung	Union
12	372 426 99	1	Verschraubung	Union
13	372 614 99	1	T-Verschraubung	Union
15	254 365 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
17	372 462 99	1	Verschraubung	Union
19	372 462 99	2	Verschraubung	Union
20	372 452 99	1	Verschraubung	Union
21	370 312 99	2	Verschraubung	Union
22	373 663 99	1	T-Red.-Verschraubung	Union
23	372 913 99	1	Red.-Verschraubung	Union
24	371 452 99	2	Verschraubung	Union
25	372 172 99	5	W-Verschraubung	Union
26	370 313 99	10	Verschraubung	Union
27	372 108 99	1	T-Verschraubung	Union
28	371 552 99	2	Rückschlagventil	Check valve
29	372 613 99	1	T-Verschraubung	Union
30	373 751 99	2	T-Red.-Verschraubung	Union
37	006 637 98	4	Flanschhälfte	Half flange
38	006 719 98	2	O-Ring	O-ring
39	319 158 99	8	Schraube	Screw
45	371 956 99	1	L-Verschraubung	Union
46	372 175 99	1	W-Verschraubung	Union
47	372 909 99	2	Red.-Verschraubung	Union
48	254 914 40	1	Schlauchleitung *	Hose, assy. *
49	254 915 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
50	255 821 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
-	-		Rohrschellen siehe EL-Blatt 100-1850 und 130-1851	Pipe clamps see page 100-1850 and 130-1851
-	-		Rohre siehe EL-Blatt 130-1855 * entfällt bei Ausführung mit wippbarem Hilfsausleger	Pipes see page 130-1855 * not used for equipment with luffing jib boom