



130-1920a1

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|---|---|---------------------------------------|--|
| 01 | - | 1 | Lagerbock siehe EL-Blatt 130-1925a | Bearing support see page 130-1925a |
| 02 | 259 943 40 | 1 | Hebel | Lever |
| 03 | 408 049 40 | 1 | Halter | Retainer |
| 04 | - | 2 | Welle siehe EL-Blatt 130-1925a | Shaft see page 130-1925a |
| 05 | 260 066 40 | 1 | Fußhebel | Pedal |
| 06 | 254 740 40 | 1 | Stange | Rod |
| 11 | 640 630 40 | 2 | Zugfeder | Draw spring |
| 12 | 295 431 40 | 2 | Pedalgummi | Pedal cover |
| 13 | 049 513 40 | 4 | Trockenbuchse | Bush |
| 14 | 342 520 99 | 2 | Sicherungsring | Circlip |
| 15 | 343 486 99 | 2 | Stützscheibe | Supporting disk |
| 16 | 350 750 99 | 2 | Gabelkopf | Fork end |
| 18 | 002 825 98 | 4 | ES-Bolzen | Clip |
| 20 | 340 470 99 | 1 | Scheibe | Disk |
| 21 | 307 756 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 22 | 318 577 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 23 | 346 509 99 | 2 | Federring | Lock washer |
| 24 | 307 730 99 | 4 | Schraube | Screw |
| 25 | 332 111 99 | 4 | Mutter | Nut |
| 26 | 332 110 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 27 | 346 510 99 | 2 | Federring | Lock washer |
| 28 | 343 176 99 | 4 | Scheibe | Disk |
| 29 | 332 109 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 30 | 307 760 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 35 | 288 909 40 | 1 | Handgaszug L=1005 | Control cable |

Drehzahlverstellung
Speed Control

130-1920a1

Seite/Page 2 / 2