


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	326 500 40 254 685 40  230 955 40
01	1500/ --	Konstantmotor siehe EL-Blatt 90-1315 Motor see page 90-1315	1	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> <p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> <p><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> <p><b>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p> 
02	02	Schraube Screw	4	
03	--	Drehwerksgetriebe siehe EL-Blatt 90-1929 Slewing gear see page 90-1929	1	
04	04	Schraube Screw	16	
05	05	Verlängerung Extension	1	
06	06	Dichtring Seal ring	1	
07	07	Ritzelverkleidung Pinion cover	1	
08	08	Federring Lock washer	3	
09	09	Schraube Screw	3	
10	--	Verschlußschraube siehe Drehwerksgetriebe Plug, see slewing gear	1	
Drehwerkeinbau Rotating mechanism mounting Fixation du mécanisme de rotation Montaje del engranaje rotativo				135-1500
				Seite Page 1 folgt Seite - continued