



| Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr. | ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr. | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning | Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal | <p style="text-align: center;">MANNESMANN DEMAG</p> <p style="text-align: center;">Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------|---|------|--|-------------|---|-----------|--|
| 01 | 226 956 40 | Magnetventil, kpl. (Y2, Y3, Y57, Y58) einschl. Bild-Nr. 02 Solenoid valve, assy. incl. fig-no: 02 | 2 | | | | | | | | | |
| 02 | 960 910 | Magnet Solenoid | 3 | | | | | | | | | |
| 03 | 180 325 40 | Grundplatte Base plate | 2 | | | | | | | | | |
| 04 | 319 174 99 | Schraube Screw | 8 | | | | | | | | | |
| 05 | 007 179 98 | W-Verschraubung Union | 8 | | | | | | | | | |
| 06 | 372 612 99 | T-Verschraubung Union | 2 | | | | | | | | | |
| 07 | 373 754 99 | T-Red.-Verschraubung Union | 1 | | | | | | | | | |
| 08 | 373 749 99 | T-Red.-Verschraubung Union | 1 | | | | | | | | | |
| 09 | 371 855 99 | Verschlußbutzen (entfällt bei Ausführung mit wippb. Hilfsausleger) Seal plug (not used with derricking jib boom) | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | 373 666 99 | T-Red.-Verschraubung Union | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | 371 552 99 | Rückschlagventil 0,2 bar Non-return valve Pos. 20-26 nur gültig bei Ausführung mit wippbarem Hilfsausleger Items 20-26 only used for derricking jib boom | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | 256 425 40 | Magnetventil, kpl. (Y 8) einschl. Bild-Nr. 02 Solenoid valve, assy. incl. fig-no: 02 | 1 | | | | | | | | | |
| Magnetventile f. Hubwerk II Solenoid Valves for Hoist Gear II | | | 135-1883 | | | | | | | | | |
| | | | <table border="0"> <tr> <td>Seite</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Page</td> <td></td> </tr> <tr> <td>folgt Seite</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>continued</td> <td></td> </tr> </table> | | Seite | 1 | Page | | folgt Seite | 2 | continued | |
| Seite | 1 | | | | | | | | | | | |
| Page | | | | | | | | | | | | |
| folgt Seite | 2 | | | | | | | | | | | |
| continued | | | | | | | | | | | | |

| Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr. | ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr. | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning | Stückzahl Qty Qte. Ctd Qta Antal | <p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>  |
|--|---|---|---|---|
| 21 | 256 866 40 | Grundplatte Base plate | 1 | |
| 22 | 319 174 99 | Schraube Screw | 4 | |
| 23 | 007 141 98 | W-Verschraubung Union | 4 | |
| 24 | 371 954 99 | L-Verschraubung Union | 4 | |
| 25 | 370 324 99 | W-Verschraubung Union | 1 | |
| 26 | 371 552 99 | Rückschlagventil Non-return valve | 4 | |
| -- | -- | Weitere Rohrverschraubungen siehe EL-Blatt 90-9998 Further unions see page 90-9998 | | |
| -- | -- | Rohre siehe EL-Blatt 108-1899 Pipes see page 108-1899 | | |
| -- | -- | Rohrschellen siehe EL-Blatt 90-9995 Pipe clamps see page 90-9995 | | |
| Magnetventile f. Hubwerk II Solenoid Valves for Hoist Gear II | | | 135-1883 | Seite Page 2 folgt Seite continued - |