

Bau-Nr. 82 114  
u. ab Serie 49 = Bau-Nr. 82 121

F 8185 A 4747



Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal		
		<u>Hubwerk I</u> Hoisting gear I		254 660 40	
01	226 959 40	Magnetventil ohne Grundplatte einschl. Bild-Nr. 03 Solenoid valve without base plate incl. fig-no: 03	1	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 	
02	180 325 40	Grundplatte Base plate	1		
03	960 910	Magnet Solenoid	1		
04	371 552 99	Rückschlagventil Non-return valve	1		
05	373 752 99	T-Verschraubung Union	1		
06	372 614 99	T-Verschraubung Union	1		
07	370 313 99	Verschraubung Union	2		
08	372 899 99	Red.-Verschraubung Adapter union			
09	373 681 99	Verschraubung Union	1		
11	313 298 99	Verschlußschraube Screw plug	2		
12	339 892 99	Dichtring Seal	2		
13	371 855 99	Verschlußbutzen entfällt bei Ausführung mit Hubwerk II Plug, by version with hoisting gear II not used	1		
15	180 060 40	Stützring Supporting ring	1		
Hydraulik zur Senkendschaltung, Hubwerk I u. II Hydraulic Equipment, Hoisting Gear I and II					135-1894
					Seite 1 Page 1 folgt Seite 2 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	
16	180 056 40	Klemmring Clamping ring	1	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
17	501 683 98	Flex. Rohr (Länge angeben) Pipe (state length required)	-	
18	215 811 99	Rohr (Länge angeben) Ø 15 Pipe (state length required)	-	
20	215 642 99	Rohr (Länge angeben) Ø 12 Pipe (state length required)	-	
22	319 127 99	Schraube Screw	4	
		<u>Hubwerk II</u> Hoisting gear II		
25	371 552 99	Rückschlagventil Non-return valve	1	
26	373 752 99	T-Verschraubung Union	1	
27	211 245 99	Flex. Rohr, 1m Pipe	-	
28	007 578 98	Einsteckhülse zu Bild-Nr. 27 Reinforcing ring to fig-no: 27	4	
Hydraulik zur Senkendschaltung, Hubwerk I u. II Hydraulic Equipment, Hoisting Gear I and II				135-1894 Seite 2 Page folgt Seite continued -