

135-6025 a

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalij nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	566 245 847 40 MANNESMANN DEMAC Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum
01	345 878 40	Obere Führung, kpl. Upper guide, assy.	2	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
02	345 877 40	Führungsträger Bracket	1	
03	222 168 40	Gleitstück Slide piece	1	
04	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	3	
05	003 121 98	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	3	
06	332 111 99	Mutter Nut	3	
07	307 825 99	Schraube Bolt	4	
08	340 469 99	Scheibe Washer	8	
09	332 336 99	Mutter Nut	4	
10	345 840 40	Innenkasten (SK) Inner case	1	
11	210 605 40	Untere Führung, rechts Lower guide, r.h.	1	
12	210 606 40	Führungsträger, rechts Bracket, r.h.	1	
13	226 269 40	Gleitstück Slide piece	1	
14	003 121 98	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	3	
15	332 111 99	Mutter Nut	3	
		ab Serie 58 Bau-Nr. 82 171		
I. Innenkasten I. Inner Case				135-6025a
				Seite Page 1 folgt Seite continued 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	ET-Nr Part-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal
16	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	3
17	307 804 99	Schraube Bolt	8
18	343 112 99	Federring Lock washer	8
19	210 608 40	Achsenhalter Axle stirrup	2
20	210 611 40	Untere Führung, links Lower guide, l.h.	1
21	210 609 40	Führungsträger, links Bracket, l.h.	1
22	226 269 40	Gleitstück Slide piece	1
23	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	3
24	003 121 98	DUBO (Sicherheit) DUBO (Fastener)	3
25	332 111 99	Mutter Nut	3
26	241 501 40	Rohr Pipe	1
27	153 674 40	Schelle Clamp	1
28	319 554 99	Zylinderschraube Screw	4
29	196 568 40	Leiste Strip	2
30	346 500 99	Federring Lock washer	4

210 605. 40

**MANNESMANN
DEMAG**


Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!

Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!

Veillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!

¡Mencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!



I. Innerkasten
I. Inner Case

135-6025a

Seite 2
Page 2
folgt Seite 3
continued 3

345 841- 40

**MANNESMANN
DEMAG**

Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum


Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd Qta. Antal
31	320 345 99	Zylinderschraube Screw	4
32	153 674 40	Schelle Clamp	1
33	350 562 99	Schmiernippel Grease nipple	4
34	199 832 40	Achse Axle	2
35	199 833 40	Achsenhalter Axle stirrup	2
36	222 136 40	Gleitschuh unten, kpl. Lower guide shoe, assy.	2
37	222 137 40	Gleitschuh, unten Lower guide shoe	1
38	176 837 40	Gleitstück Slide piece	1
39	003 121 98	DUBO (Sicherheit) DUBO (Fastener)	4
40	332 111 99	Mutter Nut	4
41	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	4
—	390 887	Fett für die Gleitflächen Special grease for slide faces	nB

Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!

Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!

Veillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!

iMencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!



I. Innenkasten
I. Inner Case

135-6025a

Seite
Page 3
folgt Seite
continued -