

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Beneaming	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	226 275 40
01	6030/ 01	Obere Führung, kpl. Upper guide	226 290 40 2	
02	02	Führungsträger Bracket	161 163 40 1	
03	03	Gleitstück Slide piece	226 291 40 1	
04	04	Senkschraube Countersunk screw	320 433 99 3	
05	05	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	003 121 98 3	
06	06	Mutter Nut	332 111 99 3	
07	07	Schraube Screw	307 825 99 4	
08	08	Scheibe Washer	340 469 99 8	
09	09	Mutter Nut	332 336 99 4	
10	10	Innenkasten Inner case	206 480 40 1	
11	11	Führung Guide	222 128 40 1	
12	12	Federring Lock washer	346 499 99 2	
13	13	Zylinderschraube Cylindrical screw	319 129 99 2	
14	14	Führung, links, kpl. (15-19) Guide, left-hand, cpl. (15-19)	226 273 40 1	
15	15	Führungsträger, links Bracket, left-hand	226 270 40 1	
16	16	Gleitstück Slide piece	226 269 40 1	
17	17	Senkschraube Countersunk screw	320 433 99 2	
18	18	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	003 121 98 2	
19	19	Mutter Nut	332 111 99 2	
20	20	Führung, rechts Guide, right-hand	206 087 40 1	
II. Innenkasten II. Inner case II. Carter intérieur II. Carter interior				135-6030 Seite 1 Page folgt Seite 2 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	226 275 40
21	6030/ 21	Führungsträger, rechts Bracket, right-hand	222 169 40 1	
22	22	Gleitstück Slide piece	226 269 40 1	
23	23	Senkschraube Countersunk screw	320 433 99 3	
24	24	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	003 121 99 3	
25	25	Mutter Nut	332 111 99 3	
26	26	Achshalter Axle bracket	210 608 40 2	
27	27	Federring Lock washer	343 112 99 8	
28	28	Schraube Screw	307 804 99 8	
29	29	Schmiernippel Grease nipple	350 562 99 4	
30	30	Achse Axle	226 292 40 2	
31	31	Achshalter Axle bracket	226 293 40 2	
32	32	Gleitschuh, unten, kpl. Lower slide shoe assy.	226 285 40 2	
33	33	Gleitschuh, unten Lower slide shoe	226 286 40 1	
34	34	Gleitstück Slide piece	226 288 40 1	
35	35	Senkschraube Countersunk screw	320 433 99 4	
36	36	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	003 121 98 3	
37	37	Mutter Nut	332 111 99 4	
	38	Fett für die Gleitflächen Special grease for slide faces	390 887 n.B	
II. Innenkasten II. Inner case II. Carter intérieur II. Carter interior				135-6030 Seite 2 Page 2 folgt Seite - continued

345 872 40

**MANNESMANN
DEMAG**

Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

**Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!**

**Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!**

**Veillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!**

**¡Mencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!**




Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Pieza No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta. Antal
01	345 879 40	Obere Führung, kpl. Upper guide, assy.	2
02	345 877 40	Führungsträger Bracket	1
03	226 291 40	Gleitstück Slide piece	2
04	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	3
05	003 121 98	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	3
06	332 111 99	Mutter Nut	3
07	307 825 99	Schraube Bolt	4
08	340 469 99	Scheibe Washer	8
09	332 336 99	Mutter Nut	4
10	206 480 40	Innenkasten (SK) Inner case	1
11	222 128 40	Führung Guide	1
12	346 499 99	Federring Lock washer	2
13	319 129 99	Zylinderschraube Screw	2
14	345 869 40	Führung, links, kpl. (15-19) Guide, l.h., assy.	1
15	345 871 40	Führungsträger, links Bracket, l.h.	1
		ab Serie 58 Bau-Nr. 82 171	

II. Innenkasten
II. Inner Case

135-6030a

Seite 1
Page 1
folgt Seite 2
continued

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta. Antal
16	345 867 40	Gleitstück Slide piece	1
17	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	2
18	003 121 98	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	2
19	332 111 99	Mutter Nut	2
20	345 865 40	Führung, rechts Guide, r.h.	1
21	345 864 40	Führungsträger, rechts Bracket, r.h.	1
22	345 867 40	Gleitstück Slide piece	1
23	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	3
24	003 121 99	DUBO (Sicherung) DUBO (Fastener)	3
25	332 111 99	Mutter Nut	3
26	210 608 40	Achshalter Axle stirrup	2
27	343 112 99	Federring Lock washer	8
28	307 804 99	Schraube Bolt	8
29	350 562 99	Schmiernippel Grease nipple	4

345 869 40

**MANNESMANN
DEMAG**


Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!

Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!

Veuillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!

¡Mencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!



II. Innenkasten
II. Inner Case

135-6030a

Seite
Page 2
folgt Seite
continued 3

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Pieza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta. Antal	<p style="text-align: right;">566</p> <p style="text-align: center;">245 872 40</p> <p>MANNESMANN DEMAC</p> <p>Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p>
30	226 292 40	Achse Axle	2	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <hr/> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <hr/> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <hr/> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
31	226 293 40	Achshalter Axle stirrup	2	
32	226 285 40	Gleitschuh, unten, kpl. Lower guide shoe, assy.	2	
33	226 286 40	Gleitschuh, unten Lower guide shoe	1	
34	226 288 40	Gleitstück Slide piece	1	
35	320 433 99	Senkschraube Countersunk screw	4	
36	003 121 98	DUBO (Sicherheit) DUBO (Fastener)	3	
37	332 111 99	Mutter Nut	4	
	390 887	Fett für die Gleitflächen Special grease for slide faces	nB	
II. Innenkasten II. Inner Case				<p style="text-align: center;">135-6030a</p> <p>Seite 3 Page 3 folgt Seite - continued</p>