

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	230 046 40
01	188 312 40	Fußbetätigung Pedal control	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
02	307 750 99	Schraube Screw	4	
03	346 510 99	Federring Lock washer	13	
04	230 047 40	Konsole Console	1	
05	166 276 40	Verschraubung Union	1	
06	--	Hauptzylinder siehe EL-Blatt 90-0037 Main cylinder see page 90-0037	1	
07	332 111 99	Mutter Nut	9	
08	307 754 99	Schraube Screw	6	
09	230 050 40	Ventilkonsole Valve console	1	
10	342 057 99	Splint Split pin	2	
11	335 178 99	Bolzen Bolt	1	
12	187 831 40	Gabelkopf Clevis	1	
13	332 113 99	Mutter Nut	1	
14	161 470 40	Stößel Tappert	1	
15	307 756 99	Schraube Screw	3	
Motordrehzahlregulierung, Fußbetätigung Engine Speed Control, Pedal Control				142-1270
				Seite 1 Page folgt Seite continued -