


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	230 056 40
01	230 050 40	Ventilkonsole Valve console	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
02	332 111 99	Mutter Nut	7	
03	346 510 99	Federring Lock washer	7	
04	307 754 99	Schraube Screw	4	
05	307 756 99	Schraube Screw	3	
06	188 312 40	Fußbetätigung Foot control	1	
07	342 057 99	Splint Split in	2	
08	335 178 99	Bolzen Pin	1	
09	187 831 40	Gabelkopf Clevis	1	
10	332 113 99	Mutter Nut	1	
11	342 043 99	Splint Split pin	2	
12	340 465 99	Scheibe Washer	2	
13	335 166 99	Bolzen Pin	1	
14	151 497 40	Gabel Fork	1	
15	--	Druckregelventil siehe EL-Blatt 142-1530 Pressure control valve, assy see page 142-1530	1	
Drehwerksbremsbetätigung Foot controls swivel gear brake Commande á pied, frein du mécanisme de rotation Mando a pedal, freno del engranaje de la rotacion				142-1525 Seite 1 Page 1 folgt Seite - continued