

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	201 312 40
01	1910 /01	Blech plate	201 313 40	1
07	07	Flexballzug control cable	180 979 40	1
08	08	Kugelgelenk ball joint	158 597 40	1
09	09	Dichtungsmutter nut	180 199 40	1
10	10	Gabelkopf yoke	350 748 99	1
11	11	Bolzen bolt	002 823 98	1
12	12	Faltenbalg bellows	180 980 40	1
13	13	Schraube hex. bolt	302 031 99	2
14	14	Federring lock washer	346 499 99	2
15	15	Rohrschelle tube clip	373 937 99	4
16	16	Schraube hex. bolt	307 323 99	4
17	17	Federring lock washer	346 500 99	4
25	25	Skalenhalter scale bracket	183 097 40	1
26	26	Dosenlibelle, kpl. (einschl. Best.-Nr. 40-48) level box assy (incl. ref.no: 40-48)	182 028 40	1
Ausladungsanzeiger Load Radius Indicator Indicateur de Portée			Indicatore Sbraccio Indicador de Alcance Radius-Indikatoc	145-1910
				Seite 1 folgt Seite 2

HC 360

F 8185

Bild-Nr. Fig. Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta Antal	201 312 40
27	1910 /27	Winkel angle	183 094 40 1	
28	28	Skala scale	196 194 40 1	
29	29	Schraube hex. bolt	318 381 99 3	
30	30	Mutter hex. nut	332 202 99 10	
31	31	Mutter hex. nut	332 110 99 3	
32	32	Federring lock washer	346 499 99 8	
33	33	Scheibe washer	343 174 99 18	
34	34	Schraube cheese head screw	318 991 99 2	
40	40	Halter support	182 027 40 1	
41	41	Dosenlibelle level box	099 423 1	
42	42	Schraube hex. bolt	307 750 99 2	
43	43	Schraube cheese head screw	321 011 99 3	
44	44	Federring lock washer	343 108 99 2	
45	45	Federring lock washer	065 983 3	
46	46	Mutter hex. nut	332 109 99 6	
Ausladungsanzeiger Load Radius Indicator Indicateur de Portée		Indicatore Sbraccio Indicador de Alcance Radius-Indikatoc		145-1910
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	201 312 40
47	1910 /47	Scheibe washer	066 145 6	
48	48	Mutter hex. nut	332 111 99 2	
Ausladungsanzeiger Load Radius Indicator Indicateur de Portée			Indicatore Sbraccio Indicador de Alcance Radius-Indikatoc	145-1910
			Seite 3 folgt Seite -	