


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	285 523 40/2 285 522 40
01	285 522 40	Verteilerkasten, kpl. Distributor box, cpl.	1	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de reposito este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
02	256 395 40	Leergehäuse Case	1	
03	180 221 40	Schaltrelais 1-polig Relay, single pole	15	
04	269 824 40	Montageleiste mit 8 Dioden Bar with 8 diodes	1	
05	173 430 40	Kammrelais Relay	3	
06	269 571 40	Fassungsleiste Holding bar	1	
07	269 572 40	Haltebügel für Relais Holding bow for relay	3	
08	269 573 40	Haltebügel für Leiste Holding bow for bar	4	
09	059 198 40	Sicherungsklemme Fuse clamp	12	
10	058 097 40	Sicherungsdose 4-polig Fuse socket 4-pole	2	
11	059 199 40	Abschlußplatte End plate	1	
12	059 188 40	Endwinkel End piece	5	
13	505 699 99	Schmelzsicherung 1 Amp. Fuse 1 amp.	1	
14	058 013 40	Schmelzeinsatz 6,3 Amp. Fuse 6,3 amp.	11	
15	500 350 98	Sicherung 16 Amp. Fuse 16 amp.	7	
16	056 050	Sicherung 25 Amp. Fuse 25 amp.	1	
Elektro-Schaltskasten Oberwagen, vorn Electric Switch Box, Superstructure Front				155-2113
Seite 1 Page folgt Seite continued 2				

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Beneamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p style="text-align: center;">285 522 40</p> <p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div>
17	440 307 99	Steckdose 2-polig Socket, 2-pole	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div>
18	057 309 40	Steckdose 14-polig Socket, 14-pole	1	
19	145 776 40	Staubkappe Dust cap	1	
20	269 700 40	Anreihklemme String binder	90	
21	269 701 40	Abschlußplatte End plate	2	
22	059 184 40	Anreihklemme String binder	8	
23	059 185 40	Abschlußplatte End plate	1	
24	056 065 40	Kabelverschraubung Pg 29 Cable union	2	
25	056 064 40	Kabelverschraubung Pg 21 Cable union	3	
26	374 160 99	Kabelverschraubung Pg 11 Cable union	4	
27	059 200 40	Erdungsklemme Ground clamp.	1	
28	269 747 40	Silizium-Gegenzellen Silicium cell	1	
29	374 159 99	Kabelverschraubung Pg 16 Cable union	3	
30	374 161 99	Kabelverschraubung Pg 13;5 Cable union	1	

Elektro-Schaltkasten Oberwagen, vorn
Electric Switch Box, Superstructure Front

155-2113

Seite 2
Page -
folgt Seite -
continued