


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benennung	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	KO-Liste 285 254 40 <b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum
01	236 582 40	Zwischenstück 12m, kpl. Intermediate section assy, 12m	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p> </div>
02	236 524 40	Ösenkopf Eye-head	4	
03	213 045 99	Rohr, 82,5x4, Länge angeben Pipe, 82,5x4, state length required		
04	214 225 99	Rohr, 76,1x3,2, Länge angeben Pipe, 76,1x3,2, state length required		
05	227 300 99	Winkel, 100x6, Länge angeben Bracket, 100x6, state length required		
06	236 523 40	Gabelkopf Clevis	4	
07	236 585 40	Rohr, 133x8,8, Länge angeben Pipe, 133x8,8, state length required		
08	236 592 40	Zwischenstück 6m, kpl. Intermediate section assy, 6m	1	
09	236 524 40	Ösenkopf Eye-head	4	
10	213 045 99	Rohr, 82,5x4, Länge angeben Pipe, 82,5x4, state length required		
11	214 225 99	Rohr, 76,1x3,2, Länge angeben Pipe, 76,1x3,2, state length required		
12	227 300 99	Winkel, 100x6, Länge angeben Bracket, 100x6, state length required		
13	236 523 40	Gabelkopf Clevis	4	
14	236 585 40	Rohr, 133x8,8, Länge angeben Pipe, 133x8,8, state length required		
Zwischenstücke Intermediate Section			155-6020	Seite 1 Page folgt Seite continued 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Beneaming	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> <p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> <p><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> <p><b>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p> 
20	500 212 98	Steckbolzen Cotter pin	-	
21	001 646 98	Sicherungsfeder Locking spring	-	
		<u>Schweißelektroden für Ösenköpfe und Gabelköpfe</u> Welding electrodes for lugs and clevis		
--	080 254	Elektrode Ø 2,5 Electrode	-	
--	080 255	Elektrode Ø 3,25 Electrode	-	
		<u>Schweißelektroden für Rohrstreben</u> Welding electrodes for braces		
--	255 759 40	Elektrode Ø 2,5 Electrode	-	
--	255 621 40	Elektrode Ø 3,25 Electrode	-	
Zwischenstücke Intermediate Section			155-6020	Seite 2 Page - folgt Seite - continued