


Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd Qta. Antal	1135b 444 738 40 MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum	
01	--	Universalkopf Universal head siehe EL-Blatt /see page 155-6030a	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">!Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
02	242 340 40	Seilbügel Rope shackle	1		
04	444 636 40	Distanzring, Ø 131 Spacer	1		
05	448 003 40	Rohr, Ø 146x4,5 Pipe	1		
06	223 054 40	Seilrolle Ø 615, kpl. (einschl. Bild-Nr. 32,33) Sheave assy. (incl. fig-nos: 32,33)	1		
11	444 739 40	Traverse Lifting beam	1		
12	444 740 40	Gabel Fork	2		
13	444 742 40	Achse Axle	2		
14	350 562 99	Schmiernippel Grease nipple	2		
15	444 743 40	Bolzen, Ø 80 Pin	2		
16	444 744 40	Frierbuchse Freeze-in bushing	2		
17	317 891 40	Flacheisen Flat iron	2		
18	260 927 40	Ring, Ø 81x100 Ring	2		
19	505 915 98	Sicherungsbolzen Lock pin	2		
		CC 1000, EM B 0406 Kundenauftrag			155-6040
Universalkopf (bei Superlifteinrichtung) Universal Head (for Superlift Equipment)					Seite Page folgt Seite continued

**MANNESMANN
DEMAG**

Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

**Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!**

**Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!**

**Veillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!**

**iMencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!**




Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal
20	007 266 98	Sicherungsfeder Locking spring	2
21	307 802 99	Schraube Bolt	4
32	500 615 98	Sprengring (zu Bild-Nr. 06) Snap ring (to fig-no: 06)	2
33	005 221 98	Rollenlager (zu Bild-Nr. 06) Roller bearing (to fig-no: 06)	1

Universalkopf (bei Superlifteinrichtung)
Universal Head (for Superlift Equipment)

155-6040

Seite
Page
folgt Seite
continued

2