



| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01   | 524 991 40   | 3  | Tastenkippsschalter                       | Push-toggle switch  |
| 02   | 363 410 40   | 5  | Blindplatte                               | Blank plate   |
|  |  |  | <b>Zusatzteile Hubwerk 2</b>              | <b>Add. parts hoist gear 2</b>  |
| 11   | 551 037 40   | 1  | Tastenkippsschalter                       | Push-toggle switch  |
| 12   | 588 845 40   | 1  | Symbol Umschaltung                        | Symbol selector   |
| 13   | 671 666 40   | 1  | Kabelbaum HW2                             | Harness   |
|  |  |  | <b>Zusatzteile<br/>Verfahren von oben</b> | <b>Add. parts<br/>Drive from superstructure</b>                                       |
| 21   | 461 507 40   | 1  | Tastenkippsschalter                       | Push-toggle switch  |
| 22   | 551 038 40   | 2  | Tastenkippsschalter                       | Push-toggle switch  |
| 23   | 515 398 40   | 2  | Symbol >Hundegang< grün                   | Symbol >crab walk< green  |
| 24   | 001 990 12   | 1  | Symbol >Lenkung< grün                     | Symbol >Steering< green   |
| 51   | 621 415 40   | 7  | Lampe                                     | Bulb  |