


173-2110



173-2110

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	528 698 40	1	Schaltkasten kpl.	Switch box assy.
-	528 722 40	1	Kabelbaum OW X200	Harness superstructure X200
-	056 292 40	20	Kabelband	Cable strap
-	056 290 40	20	Kabelband	Cable strap
-	576 152 40	6	Kabelschelle	Cable clamp
			Im Deckel angeordnet	Inside cover
02	461 251 40	2	Impulsgeber	Sender
03	057 331 40	2	Steckergehäuse	Socket
04	255 688 40	1	Steckergehäuse	Socket
			Im Schaltkasten angeordnet	Arranged in switch box
05	515 743 40	7	Umschaltrelais	Switch-over relay
06	973 922 73	7	Steckhülsegehäuse	Female housing
07	490 405 40	6	Relais	Relay
08	461 732 40	6	Sockel für Relais	Base for relay
09	978 013 73	1	Diodenmodul	Diode module
10	604 995 40	1	Leistungsrelais	Relay
11	501 677 98	3	Gegenmutter	Counter nut
-	696 971 73	2	Schutzleiterklemme	Protective wire clip
-	693 971 00	2	Reihen-klemme	Series terminal
-	978 012 73	20	Doppelstockklemme	Twin terminal
12	509 418 98	7	Sicherungseinsatz 5 Amp.	Fuse cartridge
13	509 417 98	6	Sicherungseinsatz 10 Amp.	Fuse cartridge
14	509 419 98	1	Sicherungseinsatz 15 Amp.	Fuse cartridge
15	509 420 98	2	Sicherungseinsatz 25 Amp.	Fuse cartridge
16	551 258 40	5	Flachsicherungs-dose, 5-pol.	Fuse box
			Stecker u. Steckdose 37-pol. für X101;X102 u. X103 besteht aus:	Plug and socket for X101;X102 and X103 consist. of:
-	551 329 40	nB	Adapter	Adapter
-	551 321 40	nB	Buchsengehäuse	Socket shell
-	551 325 40	nB	Buchsenkontakt	Female contact
-	551 322 40	nB	Stiftgehäuse	Pin shell
-	551 327 40	nB	Stiftkontakt	Male contact
-	978 295 73	nB	Zentrierscheibe	Centering shim
-	576 254 40	nB	Klemmdichtring	Clamping seal ring
-	576 253 40	nB	Überwurfmutter	Union nut
Schaltkasten			173-2110	
Switch Box			Seite/Page 3/3	