

# Ersatzteilliste ohne Bild Spare Parts List w/o. Graphic

**176-0005a**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
			<b>Motor:</b>	<b>Engine:</b>
-	760 590 00	1	Kraftstofffiltereinsatz siehe EL-Blatt 90-3256	Fuel filter insert see page 90-3256
-	979 528 73	1	Ölfiltereinsatz siehe EL-Blatt 90-3256	Oil filter see page 90-3256
-	762 186 73	1	Keilriemensatz siehe EL-Blatt 90-3256	V-belt set see page 90-3256
			<b>Luftfilter:</b>	<b>Air filter:</b>
-	988 585 00	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 176-1255	Element see page 176-1255
-	988 595 00		Sicherheitspatrone siehe EL-Blatt 176-1255	Safety cartridge see page 176-1255
			<b>Hydraulik</b>	<b>Hydraulic</b>
-	762 540 73	1	Hochdruckfilter siehe EL-Blatt 90-2995	H.P. filter see page 90-2995
-	988 606 00	1	O-Ring siehe EL-Blatt 90-2995	O-ring see page 90-2995
			<b>Hydrauliktank:</b>	<b>Hydraulic tank:</b>
-	763 160 73	1	Filtereinsatz (Rücklauffilter) siehe EL-Blatt 176-1800	Element (return oil filter) see page 176-1800
-	006 709 98	1	O-Ring siehe EL-Blatt 176-1800	O-ring see page 176-1800
-	515 724 40	1	Belüftungssfilter siehe EL-Blatt 176-1800	Filter see page 176-1800
			<b>Schmierstoffe:</b>	<b>Lubrications:</b>
-	500 893 98	nB	Zahnradsspray	Gear spray
-	976 382 73	nB	Fettkartusche	Grease cartridge
-	390 887 00	nB	Berolit	Berolit