



**176-1300b**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
02	612 080 40	1	Ersatzgewicht für Hubwerk 2	Replacement weight for Hoist gear II
03	-	1	Hydr.-Motor s. EL-Blatt 90-3327	Hydr. motor see page 90-3327
04	591 051 40	1	Tragrolle kpl. Bild-Nr. 72,73	Top roller assy. fig-nos. 72,73
05	615 412 40	1	Lager rechts	Bearing r.h.
06	615 411 40	1	Lager links	Bearing l.h.
07	615 414 40	2	Seilschutz	Rope protection
08	645 962 40	1	Schleifringkörper	Slip ring
09	461 616 40	1	Ind. Näherungsschalter	Induction switch
10	612 949 40	1	Halter für Drehmelder	Retainer for hoist rotation indicator
13	654 376 40	1	Bremsventil	Brake valve
15	510 070 98	12	Schraube	Bolt
16	511 057 98	6	Schraube	Bolt
17	510 601 98	4	Schraube	Bolt
18	510 494 98	8	Scheibe	Washer
19	509 864 98	4	Mutter	Nut
20	510 432 98	14	Schraube	Screw
21	510 321 98	2	Scheibe	Washer
22	509 862 98	6	Mutter	Nut
23	509 834 98	4	Schraube	Bolt
24	509 929 98	1	Verschlussschraube	Plug
25	551 052 40	2	Sicherheitsklappstecker	Safety pin
26	509 825 98	4	Schraube	Bolt
27	340 513 99	4	Scheibe	Washer
56	509 786 98	4	Schraube	Screw
57	509 869 98	4	Mutter	Nut
62	-	1	Windengetriebe s. EL-Blatt 90-3330	Hoist gear see page 90-3330
63	509 815 98	12	Schraube	Bolt
66	612 116 40	1	Trommel	Drum
68	515 888 40	1	Ind. Näherungsschalter	Induction switch
69	510 541 98	1	Verschlussschraube	Plug
72	504 770 98	2	Pendelkugellager	Self-aligning bearing
73	528 003 40	2	Bolzen	Pin

**Hubwerk I  
Hoist Gear I**

**176-1300b**

Seite/Page 2 / 2