



Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	589 964 40	1	Verteilerkasten kpl.	Distribution box assy.
01	589 963 40	1	Verteilerkasten	Distribution box
02	461 732 40	3	Relaisfassung	Relay socket
03	399 773 40	3	Relais	Relay
04	356 264 40	8	Klemme	Clip
06	356 266 40	1	Abschlußplatte	Cover plate
07	324 068 40	2	Tragsockel	Supporting trestle
08	509 914 98	2	Schraube	Screw
09	551 281 40	2	Relaissockel	Relay base
10	515 743 40	2	Relais	Relay
11	356 270 40	1	Querverbinder	Cross connection
12	551 323 40	1	Buchsengehäuse 16-pol.	Socket shell
13	551 325 40	12	Buchsenkontakt	Female contact
14	576 256 40	4	Buchsenkontakt	Female contact
15	509 905 98	4	Schraube	Screw
16	509 858 98	4	Mutter	Nut
17	635 079 40	4	Schnellbefestigung	Quick fastening
18	635 083 40	4	Dichtring	Seal ring
19	*	-	Wellrohr	Corrugated pipe
20	635 080 40	2	Verteilerstück	Distributor piece
21	635 081 40	3	Stecker	Plug
22	356 265 40	2	Endklammer	Clamp
23	490 792 40	1	Sicherungskette	Chain
24	576 253 40	1	Überwurfmutter	Union nut
25	551 330 40	1	Adapter	Adapter
26	551 324 40	1	Stiftgehäuse 16-pol.	Pin shell

**Verteilerkasten - HAV Steuerung**  
**Distributor Box - Main Boom Extension Control**

**176-6267**

Seite/Page 2 / 2