



177-1285a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	131 952 12	1	Kabelbaum Motor	Harness engine
02	670 892 40	1	Batterieverkabelung	Battery cables
03	670 893 40	1	Parametereinstellung	Setting parameters
04	056 292 40	10	Kabelband, l=186	Cable strap
05	174 411 40	15	Kabelband, l=203	Cable strap
06	670 092 40	1	Massekabel Starter 500mm	Ground cable, starter
07	592 683 40	1	Stiftgehäuse	Pin shell
08	592 290 40	1	Überwurfmutter	Cap nut
09	592 286 40	1	Dichtring	Seal ring
10	654 687 40	1	Wellrohr NW 10, 400mm Meterware, Länge angeben	Corrugated pipe ulk ware, state length required
11	551 327 40	5	Stiftkontakt	Pin contact
12	420 246 99	1	Schraubklemme	Screw clamp
13	420 247 99	1	Schraubklemme	Screw clamp
14	634 340 40	10	Halteclip für Wellrohr NW17	Clip for corrugated pipe
15	634 339 40	3	Halteclip für Wellrohr NW13	Clip for corrugated pipe
16	634 338 40	10	Halteclip für Wellrohr NW10	Clip for corrugated pipe
17	001 328 12	2	Batterie	Battery
18	612 699 40	2	Haltewinkel	Angle retainer
19	621 022 40	1	Batterietrennschalter	Battery switch
20	160 999 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
21	509 789 98	2	Schraube	Bolt
22	510 321 98	4	Scheibe	Washer
23	511 162 98	2	Mutter	Nut
24	612 697 40	4	Gummistreifen Meterware, Länge angeben	Rubber strip ulk ware, state length required
41	671 797 40	1	Kabelsatz Fremdstarteinrichtung	Cable set Aux. start pilot
42	592 847 40	1	Stecker	Plug
43	295 549 40	1	Buchsenteil	Socket