



177-2121c

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	589 046 40	2	Steuerkonsole	Control console
02	304 700 12	1	Abdeckplatte, hinten	Covering plate, rear
03	507 049 98	18	Schraube	Screw
04	490 943 40	18	Rosette	Fitting
05	506 957 98	16	Schraube	Screw
06	668 746 40	1	Halter	Retainer
07	509 870 98	4	Mutter	Nut
08	300 362 12	2	Halter	Retainer
09	668 747 40	1	Halter	Retainer
10	513 445 98	2	Schraube	Screw
11	509 788 98	4	Schraube	Screw
12	510 321 98	4	Scheibe	Washer
13	304 731 12	1	Abdeckplatte, vorne	Covering plate, front
14	304 704 12	1	Abdeckplatte, hinten	Covering plate, rear
16	001 515 12	2	Konsolenascher	Ashtray
30	190 239 12	1	Abdeckplatte rechts	Covering plate right
31	190 247 12	1	Abdeckplatte links	Covering plate left
32	524 991 40	3	Tastenkippsschalter	Push-toggle switch
33	551 038 40	1	Tastenkippsschalter	Push-toggle switch
34	363 410 40	10	Blindplatte	Blank plate
35	001 258 12	1	Symboleinsätze	Set of foils
36	001 259 12	2	Vorsteuergerät EL-Blatt: 993-1103	Joystick Cat.-peage: 993-1103
37	169 223 12	1	Symboleinsätze Verstellbarer Arbeitsscheinwerfer	Set of foils Spotlight adjustable
41	668 138 40	1	Schild Vorsteuerung (Standard)	Labels, pilot control (Standard)
51	621 415 40	4	Lampe	Bulb
			Mit Hubwerk II	With hoist gear II
60	524 991 40	1	Tastenkippsschalter	Push-toggle switch
61	590 681 40	1	Symboleinsatz	Set of foils