



**177-6010a**

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	119 772 12	1	Teleausleger kpl.	Telescopic boom assy.
01	119 725 12	1	Grundkasten kpl. EL-Blatt: 177-6015, etc	Basic case assy. see page: 177-6015, etc
02	119 740 12	1	1. Innenkasten kpl. EL-Blatt: 177-6020, etc	1. Inner case assy. see page: 177-6020, etc
03	119 760 12	1	2. Innenkasten kpl. EL-Blatt: 177-6025, etc	2. Inner case assy. see page: 177-6025, etc
04	119 780 12	1	3. Innenkasten kpl. EL-Blatt: 177-6030, etc	3. Inner case assy. see page: 177-6030, etc
05	119 774 12	1	4. Innenkasten kpl. EL-Blatt: 177-6035, etc	4. Inner case assy. see page: 177-6035, etc
06	144 760 12	1	Teleskopierzylindereinbau EL-Blatt: 177-6045, etc	Telescopic arrangement see page: 177-6045, etc
07	144 754 12	1	Energieketten EL-Blatt: 177-6050, etc	Energie chains see page: 177-6050, etc
08	144 750 12	1	Sicherungs -und Verbolzungs- einheit EL-Blatt: 177-6060, etc	Locking and pinning unit see page: 177-6060, etc
09	217 013 12	1	Elektr. Hauptausleger EL-Blatt: 177-6200, etc	Electr. main boom see page: 177-6200, etc
10	302 820 12	1	Kabeltrommelanbau EL-Blatt: 177-6200, etc	Cable drum mounting see page: 177-6200, etc
11	302 822 12	1	Bolzen (Stangenkopf)	Pin (rod head)
12	611 423 40	1	Achshalter Stangenaug	Axle stirrup rod eye
13	509 834 98	2	Schraube	Bolt
21	668 755 40	1	Auslegerfußbolzen	Foot pin, boom
22	612 724 40	1	Keilstahl	Key
23	510 685 98	2	Schraube	Bolt
24	612 231 40	1	Bolzen (Seilfestpunkt)	Pin
25	551 052 40	1	Sicherheitsklappstecker	Safety pin

**Teleausleger  
Telescopic Boom**

**177-6010a**

Seite/Page 2 / 2