



179-1895a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	324 475 40	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve
02	226 959 40	2	4/2-Wege-Magnetventil	4/2-Directional solenoid valve
03	256 866 40	2	Grundplatte	Base plate
04	319 174 99	8	Schraube	Screw
05	343 852 99	8	Federring	Lock washer
06	370 314 99	10	Verschraubung	Union
07	180 477 40	2	Verschlusschraube	Plug
08	372 173 99	3	Verschraubung	Union
09	371 614 99	3	Verschraubung	Union
11	006 525 98	1	Stutzen	Socket
12	372 109 99	5	Verschraubung	Union
13	307 408 99	4	Schraube	Bolt
14	332 110 99	4	Mutter	Nut
15	253 577 40	8	Schild	Plate
16	504 212 98	2	Mutter	Nut
17	319 145 99	2	Schraube	Screw
19	373 552 99	2	Stutzen	Socket
20	551 590 40	2	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
21	604 008 40	1	Zuschaltventil	Sequence valve
22	551 592 40	2	Verschlußmutter	Lock nut
24	098 955 40	6	Schlüsselring	Ring
25	159 964 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
26	370 312 99	1	Verschraubung	Union
27	270 032 40	1	Sperrventil	Non-return valve
28	259 521 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
			Nur bei Einbau von HW II:	Only if hoist II is installed:
31	348 900 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
32	551 591 40	2	Kupplungsstecker	Coupler plug
33	551 593 40	2	Verschlusschraube	Plug
34	098 955 40	2	Schlüsselring	Ring
35	253 577 40	2	Schild	Plate
36	372 615 99	1	Verschraubung	Union
37	372 902 99	1	Verschraubung	Union